

重庆思诺达变频器安全信息

产品名称	重庆思诺达变频器安全信息
公司名称	深圳思诺达节能科技有限公司
价格	3266.00/台
规格参数	品牌:思诺达 型号:snd500H 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路3号49栋707室
联系电话	13510526589 18929345858

产品详情

安全定义：在本手册中，安全注意事项分以下两类：

危险：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况；

注意：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况；

请用户在安装、调试和维修本系统时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作。如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

安全事项安装前

开箱时发现控制系统进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！

装箱单与实物名称不符时，请不要安装！

搬运时应该轻抬轻放，否则有损坏设备的危险！

有损伤的驱动器或缺件的变频器请不要使用，有受伤的危险！

不要用手触及控制系统的元器件，否则有静电损坏的危险！

安装时

请安装在金属等阻燃的物体上，远离可燃物，否则可能引起火警！

不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！

不能让导线头或螺钉掉入驱动器中，否则引起驱动器损坏！

请将驱动器安装在震动少，避免阳光直射的地方！

两个以上变频器置于同一个柜子中时，请注意安装位置，保证散热效果！

配线时

必须遵守本手册的指导，由专业电气工程人员施工，否则会出现意想不到的危险！

变频器和电源之间必须有断路器隔开，否则可能发生火警！

接线前请确认电源处于零电压状态，否则有触电的危险！

请按标准对变频器进行正确规范接地，否则有触电危险！

绝不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上，注意接线端子的标记，不要接错线，否则引起驱动器损坏！

确保所配线路符合

EMC 要求及所在区域的安全标准，所用导线线径请参考手册的建议，否则可能发生事故！

绝不能将制动电阻直接接于直流母线（+）、（-）端子之间，否则引起火警！

编码器必须使用屏蔽线，且屏蔽层必须保证单端可靠接地！