

横栏康明斯发电机零配件（连杆）货源紧张不涨价

产品名称	横栏康明斯发电机零配件（连杆）货源紧张不涨价
公司名称	康明斯电力（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600443583 13600443583

产品详情

总结了一些柴油发电机组用起来更加省油的方法，现与大家分享：

- 1、保证机器不漏油 柴油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。我们在工作中就要时常观察机器并发现这些问题，做及时处理，处理的办法：是将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。
- 2、保持供油角 常用设备的技术人员会知道如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增，这点也是我们需要注意的。
- 3、提高柴油机冷却水的温度 水温提高能使柴油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。
- 4、油料使用前需进行净化处理 正常情况下武汉发电机的故障有一半以上出自供油系统。所以在检查时需要注意油料的质量问题，处理的方法：是买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
- 5、改变“大马拉小车” 适当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。
- 6、调整喷油器的喷油压力 柴油发电机在使用时，使喷油压力达到标准(220 kg/cm²)，充分燃烧，康明斯发电机零配件（连杆），这样就可保证油量的使用性得到大化。

康明斯柴油发电机组安装

柴油发电机组使用前，应进行安装与联接。柴油发电机组安装时，应注意以下事项：

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、若在室内使用，必须将排烟管道通到室外，管径必须 消声器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度，避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性点接地，并配备防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
- 7、起动电瓶的接线必须牢固。

发电机组在使用过程中常常会出现冷却液温度过高的现象，冷却液温度过高对发电机组会造成危害，轻则导致零部件损坏，重则导致整个发电机组不能正常运转。纵观所有引起冷却液温度过高现象的原因，其中一部分是用户能够自己检查出来并解决的，另一部分则需要专业人员才能解决;其技术人员通过以往积累的经验以及对资料的搜索，为广大用户归纳了以下12点可能导致发电机组冷却液温度过高原因。

- 1、冷却液不足
- 2、散热器散热片阻塞
- 3、散热器通风不畅
- 4、冷却液风扇运行不正常
- 5、风扇损坏
- 6、水泵损坏
- 7、节温器故障
- 8、喷油泵故障
- 9、供油定时不正确
- 10、环境（进气）温度过高
- 11、机组过载严重

12、冷却液报警开关（传感器）或仪表故障

横栏康明斯发电机零配件（连杆）货源紧张不涨价由康明斯电力（深圳）有限公司提供。康明斯电力（深圳）有限公司（www.11fdj.com）在柴油发电机组这一领域倾注了无限的热忱和热情，康明斯（电力）一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：余先生。同时本公司（www.hykmsfdj.com）还是从事河源发电机厂家，河源柴油发电机，河源康明斯发电机的厂家，欢迎来电咨询。