

混凝土泵送施工技术规程行业推荐

产品名称	混凝土泵送施工技术规程行业推荐
公司名称	任县新普机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县邢湾镇工业区
联系电话	15933714163

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县新普机械制造厂

混凝土泵厂家工法特点

电机检查应外观完好，紧固可靠，电机风扇无损伤，不松动不与罩壳摩擦。

- 电源和输电线路检查。电缆及电源线接线应牢固。 —电气控制箱检查。接线完好无损伤、无断脱；内清洁、干燥、无杂物；仪表、指示灯、开关等装置应齐全、完好。各开关在起动前应处于规定的状态下，即：压力试验开关在断开位置；板阀反向开关在正向位置。 —油位检查。油面应在液位计中间位置。
- 油质检查。应是黄色透明、无发泡、无浑浊现象。
- 水箱内的液体，观察10分钟，液面应无明显下降，否则应检查漏水原因并作处理。

- 7、砼浇筑时，严格按照施工单位要求的施工程序进行浇筑，在保证施工人员安全作业的情况下平稳浇筑。
- 8、混凝土堵泵打反泵溢出的灰浆，要积极配合施工单位及时清理，努力做到工完料清，保持施工现场清洁。
- 9、混凝土浇筑完毕后，搅拌斗内剩余的混凝土经施工单位同意后方可带回。如施工单位需用时可卸至施

工单位的场所，

不得随意倾倒。

10、泵车收回时，混凝土泵送施工技术规程，到点洗车，不得随意乱洗，影响环境卫生。

11、自觉搞好车容车貌，和驾驶室的清洁卫生。

12、当日泵送作业完成后，及时加注燃油，以保证次日准时出车。

使用步骤讲解：

1、客户使用前首先检查各个部位是否存在松动、油管部位是否漏油。

2、检查完后接通电源，检查电机反正转，电机和冷却必须为正转(顺时针旋转)。

3、机器开始运转前检查压力是否达到所需压力。

4、各部位检查完毕后，机器料斗先放入一小车灰浆，开动机器待灰浆进入输送管道1-2米后，(灰浆是用来润滑管道，防止管道堵塞)随后放入细石混凝土操作即可。

5、二次构造柱泵的清理，这个步骤很重要，待工作结束后，要用水把输送管道，料斗内的S状摆管，和吸料缸内清理干净，如清理不干净会直接影响下次的的使用，和机器的寿命。

混凝土泵送施工技术规程行业推荐由任县新普机械制造厂提供。任县新普机械制造厂（www.xinpujixiechang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hbtsdjx.com）还是从事小型细石混凝土输送泵，小型细石混凝土输送泵设备，小型细石混凝土输送一体泵的厂家，欢迎来电咨询。