

忻州换热器 杰凯双相钢换热器 钛TA9换热器厂家

产品名称	忻州换热器 杰凯双相钢换热器 钛TA9换热器厂家
公司名称	潍坊杰凯特种金属设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐站前街
联系电话	15908023566

产品详情

换热器的运行操作规程；

1 打开换热器排污阀及换热器进口水阀，将换热器内可能剩余的残渣清理干净，关闭排污阀，然后开启换热器出口水阀门，将换热器并入水网系统，钛换热器厂家，先进性冷态运行。

2开启换热器疏水器前后阀门，纯钛换热器生产厂家，然后缓慢开启蒸汽进气阀门，忻州换热器，加热循环水，换热器即处于运行状态。

3每隔1小时，检查一次运行参数。

4 换热器应根据系统阻力情况进行排污，钛TA9换热器厂家，在系统开始运行时，应加强排污。

5注意观察换热器的运行状况，防止发生运行事故。

碳化硅换热器是由若干空气通道截面为正方形，烟气通道截面为长方形的碳化硅管呈十字交叉粘在一起，其空气通道和烟气通道隔层为双层，结构牢固，具有较高的机械强度，它解决了波纹型陶瓷换热器隔片开裂易漏风的现象。在空气、烟气通道交接处粘上四个L型密封件，外壳用钢板制成，中间用硅酸铝耐火纤维填充，起到密封、隔热和抗机械震动作用。空气进出口圆盘是内接式，冷、热空气在连接管内产生稳流，流速稳定。该换热器能广泛用于各种工业炉窑的烟气回收，是一种理想的节能装置。

碳化硅换热器在结构上主要采用十字交叉的结构。这些碳化硅管的数量有很多，它们疏通空气位置的截留面一般是方形，而烟气的通道洁面则较长。碳化硅换热器的空气通道和烟尘通道的隔层一般分为两

层，具有相当牢固的结构，这样的结构在一定程度上解决了波纹型的陶瓷换热器隔片有时会产生开裂漏风的现象，可以降低成本。

以上介绍的信息希望能对大家有更多的帮助。

忻州换热器-杰凯双相钢换热器-钛TA9换热器厂家由潍坊杰凯特种金属设备有限公司提供。潍坊杰凯特种金属设备有限公司（www.taihuanreqi.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰凯和您携手步入辉煌，共创美好未来！