

石灰土拌合机价格 丰雷益机械 石灰土拌合机

产品名称	石灰土拌合机价格 丰雷益机械 石灰土拌合机
公司名称	济宁丰雷益机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市兖州区经济开发区
联系电话	13054952977 15562350771

产品详情

公路稳定土石灰土拌合机

公路稳定土石灰土拌合机是一种在行车全过程中，石灰土拌合机价格，因其工作中设备对土壤层就地松碎，并与增稠剂（石灰粉、混凝土、沥青、乳化沥青或别的化学原料）匀称拌和，以提升土壤层可靠性的机械设备。因为公路稳定土拌和机的优点许多，石灰土拌合机厂家，因此应用范畴也较为的普遍，假如大伙儿对于也较为的很感兴趣，能够和我们一起来阅读文章一下文章内容。

一、公路稳定土石灰土拌合机的优点公路稳定土拌和机是在路基工程上把稳定土原材料和增稠剂匀称拌和的工业设备，公路稳定土拌和机有下列优点：实际操作应用维护保养便捷；拌和匀称成效显著；多边形传动，支撑匀称，特性靠谱；铝合金头选用进口铝合金头，抗压强度高使用期长。

二、公路稳定土石灰土拌合机操作规程公路稳定土拌和机生产量由拌和总宽、深度与工作行驶速率决策，一般的拌和总宽为2100mm，拌和深度为100~485mm，工作中速率低于1.5km/h。其操作规程以下：燃气轮机一部分，按通用性操作规程的相关要求实行；深入分析工程施工道路的拌和深度、总宽、防腐剂量及其别的相关工程施工技术标准；履带石灰土拌合机按履带机械设备的要求开展常规体检与提前准备。履带式拌和机应查验车胎是不是完好无损，标准气压是不是符合要求规定。

石灰土拌合机

根据作业对象的不同，石灰土拌合机生产厂家，选用的转*旋转方向也不同(即正转或反转)：当在较松软的土层上进行拌和作业时，一般采用正转方式，即旋转的刀具从土层表面开始自上而下进行切削、破碎与拌和；当在坚硬的土层上进行拌和作业或铣削旧沥青混凝土路面时，多采用反转方式，即旋转刀具从土层的底部自下而上进行切削、破碎与拌和。

石灰土拌合机普通型；85以上马力拖拉机，拌和宽度型号，石灰土拌合机，1600型，1800型，深度；0-300mm

加重型；95以上马力拖拉机，拌和宽度型号，1800型，深度0-300mm。（主要适合翻修路面，砖头石头多的路面）

加深型；100以上马力拖拉机，拌和宽度型号，1800型，深度0-420mm

石灰土拌合机加宽型；95以上马力拖拉机，拌和宽度型号；2000型

本厂生产的拌和机采用双边链条传动，加粗二轴，加强箱体，加粗刀轴，加厚刀轴管，加厚刀腿（60厚钢板、强度高、韧性好）可选刀片式和合金*头式！其产品已在全国各地广泛使用，并出口多个国家。服务于公路；机场；水利工程停车场路基的就地搅拌！

造成石灰土拌合机打不着火的原因有：

1、造成石灰土拌合机打不着火的原因有很多，可能是因为电路问题，电路故障造成打不着火，主要表现在拧开点火开关没反应或是启动电机转速过低，能感觉出无力的感觉。如果是出现这两个情况打不着车那一般可以判定为是启动电路出了故障。

2、油路也是一个常见的导致不着车的原因。如果在拧开启动钥匙能听到启动电机很有力的转，并且发动机并没有不正常的机械摩擦的声音，差不多就可以判定为油路的原因。

3、如果在排除柴油中水分过多的原因后，还没有办法着车下一步就要检查是否是石灰土拌合机柴油中混入空气，首先找到手油泵的位置，不同品牌的发动机手油泵安装位置不同，有的是安装在柴油泵附近，有的是外加了电子油泵所以就不需要手动排空气，目前在售大部分石灰土拌合机手油泵安装在油水分离器上方，拧松手油泵旁边的放气螺栓，用手按动手油泵，直到放气螺栓出来的全是柴油，再把放气螺栓拧紧就完成排空气的工作了。

石灰土拌合机价格-丰雷益机械(在线咨询)-石灰土拌合机由济宁丰雷益机械有限公司提供。济宁丰雷益机械有限公司（www.jnflyjixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰雷益机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东济宁市兖州区经济开发区，联系人：朱雷。