

# 五谷杂粮面条机视频 任县宗升 黑龙江五谷杂粮面条机

产品名称	五谷杂粮面条机视频 任县宗升 黑龙江五谷杂粮面条机
公司名称	任县宗升机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇东甄庄村
联系电话	13785950344

## 产品详情

### 面条机安全性维护保养

- 1、面条机须安装在整平硬底化的路面，按地线标志电线接头，五谷杂粮面条机视频，运行时不能用木棍等专用工具帮助入面，左右也不操作规程个人行为易造成意外伤害和设备毁坏。
- 2、启动前要查询轧辊面和丝刀上无面食之外的其他脏物，特别是在应用的摸布，刷子等。设备运行时非常容易将手带到辊内，五谷杂粮面条机厂家，擦洗设备务必断开关电源。

任县宗升机械制造厂欢迎您的来电！

### 面条机的优势

- 1、该轧辊表面经过磨床精磨，光滑美观，轧出的面带均匀光洁，保证了良好的挂面质量本机设计合理，采用排列式，
- 2、减速机和链轮传动，噪音小，结构紧凑，五谷杂粮面条机图片，人性化设计，工作省力。
- 3、主要部位采用了45#锻钢齿轮，轧辊采用了45#无缝钢管，经过热处理，
- 4、增加了轧辊的硬度，压出来的面条更光，更有劲。

任县宗升机械制造厂欢迎您的来电！

## 面条机生产线安装方法

- 1.挑条机底座与面条机前腿上的孔，用M10代冒螺栓联接，并调至中心。
- 2.面条机的切面机头与挑条机的底轴用主机所带的链条联接并用调整轮调紧。

## 面条机的调试方法:

面条机机器使用前，必须调试，调试的目的是使面条长度正中恰好搭在挑杆上。

方法:开机前用手拉动链条挂勾，黑龙江五谷杂粮面条机，使左右挂勾对称，然后开机试轧面，根据面条悬挂的长短情况，停机拉动链条，调整到面条正好搭在面杆中间且下端齐整即可。

五谷杂粮面条机视频-任县宗升-黑龙江五谷杂粮面条机由任县宗升机械制造厂提供。行路致远，砥砺前行。任县宗升机械制造厂（[renxianzsjx.tz1288.com](http://renxianzsjx.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!