

加重后桥省油运输矿石矿渣等矿用四不像车

产品名称	加重后桥省油运输矿石矿渣等矿用四不像车
公司名称	济宁誉驰机械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:誉驰 制动方式:断气刹 驾驶方式:左侧驾驶
公司地址	任城区长沟镇南田村路337省道西300米路北
联系电话	18754761009

产品详情

矿用四不像车从载重量可以分为5-16吨等型号，依据客户实际需求分为后驱和四驱，矿用四不像车主要是用来装卸矿石矿渣等原料。该车是依据客户实际需求而研制的非道路运输车辆，工作在矿区附近或则矿洞井下，把物料从装料点运输到卸料点经常和提升机装载机输送设备构成装卸一条生产线。

从以下几个方面分析矿用四不像车具体情况：

驾驶室可依据实际需求选配单人双人全封闭、半封闭等驾驶室，一般厂家给客户配简易驾驶棚。

发动机依据型号不同选配锡柴490、云内4102、玉柴4105、玉柴4108等发动机，可选择普通或增压，动力一般分为63马力、95马力、110马力、130马力、160马力等。

汽车大架是用矿山专用16锰钢大架，具有弹性，耐用、载重大、不变形、使用寿命长等。

轮胎使用矿山胎依据型号不同使用700-16、750-16、825-16、900-20线胎或钢丝胎，耐磨损、载重大、使用寿命长、安全可靠等。

弹簧板用矿山专用厂家定制的加粗加厚板材，耐用、不易断裂、使用时间长、载重大等。

客户驾驶矿用四不像车工作一定要注意驾驶安全，按操作要求谨慎驾驶，该车要定期检查保养，保证车辆正常驾驶，避免出现故障，影响工作进度和客户效益。

长期存放矿用四不像车注意事项：存放前应将矿用车上的灰尘擦洗干净，并润滑各润各运动部件，按发动机使用说明书要求封存发动机，保持轮胎气压、车厢内不准装载货物，将离合器踏板放置于接合位置，主变速杆置于空挡位置，制动器踏板于松开位置，应停放在通风干燥、清洁的地方，并用罩盖好。矿用自卸车一定要注意平时维护和保养，因为设备使用的路况和条件限制，平时维护和保养才能达到设备使用价值提高矿用自卸车使用效率和年限，给客户带来更多效益。

