

天津管道电伴热带 天津旭诚电伴热带

产品名称	天津管道电伴热带 天津旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

由于各地的温度不同，进入冬季以后特别是北方地区，温度非常低造成了很多的设备出现冻堵的现象，特别是液体管道，严重的话极有可能造成管道冻裂，需要安装保温。电伴热带是利用电能转化为热能的方式为设备提供热补偿的产品，节能环保，操作维护方便。

电伴热带系统组成的部件比较多，除了电伴热带外，还有接线盒、温度器、铝箔、热敏胶带等，所以它可以针对不同的设备和环境又对应的型号，例如自限温伴热带、恒功率电伴热带、MI加热电缆等，用户在使用电伴热带的时候比较关心的就是电伴热带安装。

瑞侃电伴热带的QTVR型号与QTVR2型号有什么区别吗？

QTVR和QTVR2都是瑞侃电伴热线型号的一部分。

QTVR可理解为该系列的统称，区别于BTV，XTV系列等。

QTVR2多的数字是指220V供电电压。

这两个都不能代表该系列的完整型号。

完整型号为：“数字”后接QTVR2-CT

“数字”为10，15或20，代表每英尺10摄氏度时的输出功率

CT意为含氟聚合物外护套。

- 1.在安装电伴热带时，不要超过电伴热带的使用长度
- 2.安装过程中，不要将伴热带长距离的拖拉踩拽，以免电伴热带的外绝缘层被划破。在闸门和法兰处应按照电伴热厂家《设计安装维护指南》图例施工
- 3.平铺的电热带应紧贴管壁进行施工
- 4.在缠绕的时候应按照安装的系数进行施工
- 5.电伴热带在纵向安装过程中，为了保证和管道紧密贴合，应使用铝箔胶带全程粘贴
- 6.电源处及尾端，电热带应预留1米，两通、三通接线盒应预留0.5米，其接线盒应固定在管道上
- 7.如果电源线低于电伴热带的表面温度，严禁将其电热带混用。
- 8.如果被伴热的物体不是金属，应使用铝箔胶带来增大其接触面积
- 9.不得用金属丝来绑电伴热带10.如果法兰处的介质泄漏，天津管道电伴热带，在缠绕电伴热带时应避开其正下方
- 11.电伴热带一端接电源，另一端线芯严禁短接。
- 12.一个伴热点安装好了，需要测量一次绝缘，屏蔽层必须接地。

天津管道电伴热带-天津旭诚电伴热带(在线咨询)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭诚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港工业区丽港园12号，联系人：王荣。同时本公司(www.tjxucen.cn)还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津电伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。