

砂浆快速喷涂机厂家 砂浆快速喷涂机 润本腾砂浆喷涂机

产品名称	砂浆快速喷涂机厂家 砂浆快速喷涂机 润本腾砂浆喷涂机
公司名称	邢台伟良机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄村
联系电话	13315945993

产品详情

砂浆喷涂机安全操作规程有什么？

- 1、砂浆喷涂机启动前，先按动手能力汽油泵多次向传动系统位置滴油。
- 2、接入开关电源后，先电动式主电动机，砂浆快速喷涂机，查验硫化橡胶螺旋式转动方位是不是相同，如未相同，既要替换开关电源相线（每一次再次插线时必须开展该项查验）。
- 3、接上运输塑料软管及喷嘴，向料仓添加冷水5L，砂浆快速喷涂机配件，起动电动机将清水泵出，以潮湿料仓，砂浆快速喷涂机厂家，泵壳及运输塑料软管，将水绝大多数泵出后即关机。

砂浆喷涂机运行前基本检验

- 1、启动出光电动机查验转动方位（主电动机顺时，空气压缩机逆时）；
- 2、空气压缩机、气压，排风量、热风枪是不是一切正常，工作压力在0.4--0.6为一切正常。
- 3、查验个仪表盘标示状况，特别是在在工作电压是不是超过设计构思规定，查验导电线线路间距和连接头联接等。
- 4、空压电源开关总流量的设置因运送中途导致空压电源开关构件松脱，压力弹簧应再次调节。

电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于关闭状态。

润滑油：检查空压机、主机齿轮箱内的机油是否充足。

检查料斗有无杂物和积渣。

喷浆软管、喷头、风管是否通畅无堵塞。

新设备运转前常规检测

点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；

空压机、风压，风量、是否正常，压力在0.4--0.6为正常。

检查个仪表指示情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。

砂浆快速喷涂机厂家-砂浆快速喷涂机-润本腾砂浆喷涂机由邢台伟良机械制造厂提供。砂浆快速喷涂机厂家-砂浆快速喷涂机-润本腾砂浆喷涂机是邢台伟良机械制造厂（xingtaiwl.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。