

锂电叉车【阿母工业设备】 锂电叉车报价

产品名称	锂电叉车【阿母工业设备】 锂电叉车报价
公司名称	河南阿母工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号
联系电话	18103718571

产品详情

锂电叉车主要靠的是什么呢，当然是蓄电池，叉车的蓄电池是很重要的，但是还是有相当多的一部人是不知道锂电叉车的叉车蓄电池在吗保养，接下来的话呢，我就带大家来了解一下应该要怎么保养吧。

锂电叉车叉车蓄电池的保养

- 1、严禁在电瓶附近抽烟，因为电瓶在工作时会产生氢气，有可能引起。电瓶在储存或充电时，要在通风良好处，但不要在抽风口处，避免酸雾造成腐蚀。
- 2、接通充电电源，开始对蓄电池充电。
- 3、锂电叉车充电中要经常测量电解液的比重，并作记录。
- 4、蓄电池充电结束后，先切断充电机电源，然后断开蓄电池和充电机的电缆插头连接。
- 5、检查电解液充电后的液面高度，如果液位低于允许高度则要补充符合标准的蒸馏水或去离子水，但不要加入任何酸液。
- 6、蓄电池长期放置时，应每隔45天对其进行一次补充电。
- 7、接上蓄电池与充电机电缆之间的插头。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司的产品技术十分的成熟，并且现在依旧在不断的努力完善着，只为了给客户更好的体验，在哽咽方面具有着多年的经验，如果各位客户对我们的产品感兴趣的话欢迎前来咨询。

关于锂电叉车维修保养方法步骤，下面就我们的小编带领大家一起来了解一下维修保养方法步骤。

- 1、 锂电叉车池叉车维修为保证安全，当顶起车辆时，应使车辆停在水平地面上并使前轮和后轮处于制动状态。
- 2、 将车辆支撑在底盘架后，用千斤顶将支撑力点紧靠车轴和车架，顶起车辆并执行维修作业。
- 3、 在执行维修作业之前，要从蓄电池上拆下搭铁线，以减少因短路而造成的导线损伤和烧毁的事故。
- 4、 对车身、座椅和地板要盖好护罩，以防损坏和污染。

【阿母工业设备】坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。我们是您可信赖的朋友。

现在大多数的人群都选择的是的锂电叉车而舍弃了之前的那种传统的铅酸电池，时代在不同的发展，然而还是有着一一些人，并不是很了解为什么铅酸电池要比锂电池要好，接下来的话呢，我就带大家来了解一下吧。

要做好以下各项技术检查工作，一、检查蓄电池电解液液面高度和比重。蓄电池电解液的液面不得低于隔板；电解液比重应符合要求；蓄电池单体电压不得低于规定电压，电解液比重不能低于规定比重。

二、控制系统中有保护蓄电池寿命的功能：当仪表上电量显示出现欠压保护时，应及时充电；各电极接头应清洁和紧固；查看电动叉车各电线接头应联结紧固，接触良好，熔断器和保险丝应完好，各开关及手柄应在停止位置。

三、合上急停开关，打开电锁，检查仪表、灯光、喇叭等工作是否正常；检查转向机构，应灵活轻便；检查制动装置，应灵活可靠；检查各部轴承及有关运转部分是否润滑良好，动作灵活。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司现在是一个一直努力发展的企业，具有着专业性的知识，在售后系统上更瘦不用担心，具有着十分完善的售后系统，可以打消客户的顾虑，欢迎各位客户前来咨询。