

## 锂电叉车厂家 锂电叉车 【河南阿母工业设备】

产品名称	锂电叉车厂家 锂电叉车 【河南阿母工业设备】
公司名称	河南阿母工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号
联系电话	18103718571

### 产品详情

随着各研发部门在积极研发节能环保产品。目前市面上的锂电叉车大部分都使用的蓄电池，旨在其价格便宜。有用户问到小编，叉车蓄电池容量下降很快是什么原因？就让小编来为大家讲解：

- 1、叉车电瓶出厂后到达用户未能及时安装使用，造成长期贮存，长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。因为蓄电池长期存放是不正确的，要隔一段时间充一次电。
- 2、锂电叉车电瓶正极板腐蚀，变形引起容量不足。

叉车电瓶正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。锂电叉车电瓶充放电循环的容量，尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。

【阿母工业设备】我公司一直致力于打造品牌形象，建立自身完整的核心竞争体系，追求事业规模的蓬勃发展。我们公司欢迎广大客户来我们公司参观！

关于锂电叉车维修保养方法步骤，下面就我们的小编带领大家一起来了解一下维修保养方法步骤。

- 1、锂电叉车池叉车维修为保证安全，当顶起车辆时，应使车辆停在水平地面上并使前轮和后轮处于制动状态。
- 2、将车辆支撑在底盘架后，用千斤顶将支撑力点紧靠车轴和车架，顶起车辆并执行维修作业。
- 3、在执行维修作业之前，要从蓄电池上拆下搭铁线，以减少因短路而造成的导线损伤和烧毁的事故。
- 4、对车身、座椅和地板要盖好护罩，以防损坏和污染。

【阿母工业设备】坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。我们是您可信赖的朋友。

锂电叉车非常重要的一点是什么呢，当然是叉车节温器，叉车节温器其实也是十分重要的，大家对于这点有了解吗，很多人店家都是不了解的，接下来的话就带大家来了解一下这方面的相关内容吧。

### 给您介绍检查锂电叉车节温器

一、在水温表指示70-80时，打开散热器盖和散热器放水开关，用手感其水温，若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低，且散热器上水室进水管处无水流出或流水甚微，说明节温器主阀门无法打开。

二、水温升高后的检查：发动机工作初期，水温上升很快;当水温表指示80后，升温速度减慢，则表明叉车节温器工作正常。反之，若水温一直升高很快，当内压达到一定程度时，沸水突然溢出，则表明主阀门有卡滞，突然打开。

三、发动机起动后的检查：打开散热器加水口盖，若散热器内冷却水平静，则表明节温器工作正常，否则，则表示节温器工作失常。

四、这是因为，在水温低于70时，节温器膨胀筒处于收缩状态，主阀门关闭;当水温高于80时，膨胀筒膨胀，主阀门渐渐打开，散热器内循环水开始流动。

另外，散热器方面，叉车的底盘较低，散热器置于车辆的尾部。粉尘很容易在散热器表面堆积，如果不及清洗，就会严重影响散热效果。冷却水严禁使用“硬水”，以防止散热器中产生水垢，导致冷却水添加不足。

【河南阿母工业设备有限公司】公司现在正在不断的发展，努力考研达到更好的追求，满足客户不同的体验效果，不断的进行创新，争取拿出更好的产品来回馈客户，如果各位对我们的产品感兴趣的话欢迎前来咨询。