

# 钢丝绝芯胶带提升机出售 百特提升机厂家

产品名称	钢丝绝芯胶带提升机出售 百特提升机厂家
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

## 产品详情

### 板链斗式提升机

板链斗式提升机工作原理及应用：

料斗从下面的石斗中舀起物料，然后用传送带或链条将其提升到顶部，然后绕过顶部的轮子向下滚动，滁州钢丝绝芯胶带提升机，物料现在通过斗链或提升传送带倾倒在接收槽中，整个过程结束。带驱动器的斗式提升机的驱动带通常由橡胶制成，安装在驱动辊和转向辊的下方或上方。链传动斗式提升机通常配有一条平行的传动链，在传动链的上方或下方是一个主动链轮和一个转向链轮。水泥连续链或带式斗式提升机通常配备底盘，以防止灰尘飞进斗式提升机。

板链斗式提升机优势和特点：

- 1、应用广泛
- 2、低驱动功率、低能耗
- 3、整机采用全密封设计，运行时无粉尘污染
- 4、机壳外形美观
- 5、驱动装置配置可节省大量空间，重量轻，带止挡，噪音低，运行平稳
- 6、四种铲斗类型可以满足不同粒度的物料
- 7、定制提升高度

### 板链提升机的维护

尽管板链提升机运行稳定，但也必须做好必要的维护，主要提醒以下几个方面。

- 1、当发现运行电流不稳定或较高时，要检查设备是否振动过大，钢丝绝芯胶带提升机出售，超出了支撑范围，查出振动的原因，并进行处理；检查来料是否稳定，若不稳定，应查明原因，进行处理。检查是否有挂斗，链条与链轮咬合不吻合现象，若有，需对都进行校正，调节链条与链轮吻合，检查下链轮的同步调节链轮的轴承是否损坏卡死，若有需对轴承进行灵活性处理。
- 2、提升机内发出异响，钢丝绝芯胶带提升机哪家好？，一般由链斗松动歪斜挂壳、涨紧失效，链条与下链轮脱节、斗刮底等原因所致，应紧固修正链斗，调整涨紧装置甚至截链。同时检查下壳体内是否有结块或异物，若有，则必须清除。
- 3、链轮与链条啮合不稳定，一般由链轮或链条磨损严重、同步链轮失效引起，此时必须处理好同步链轮保持有效，必要时更换已经磨损的链轮和链条。
- 4、壳体中间抗摆支撑失效。中间抗摆支撑是指为保证提升机的壳体稳定、垂直而设置的既能保证提升机壳体自由串动又能对壳体进行限位的支撑，发现该处失效时，应查明原因，对支撑加固，保证壳体既垂直又能串动。
- 5、传动振动。传动振动一般由轴承损坏、地脚螺栓松动、联轴器对中超差、齿轮损坏等原因引起，发现传动处振动时，应对照原因，一一查处，同时提醒，当轴承或齿轮损坏时定会伴随异常响声，若是地脚螺栓松动，设备运行会产生晃动或位置变动，联轴器引起的振动，可根据各方向的振动参数，对联轴器重新找正对中。
- 6、提升机出口润滑，润滑是设备维护保养的重要内容，要检查对轴承、减速机、偶合器、逆止器等定期、定量补油，减速机的油位必须保证在合适位置，当分析减速机漏油时，钢丝绝芯胶带提升机哪里有？，应针对漏油原因、位置进行密封处理，同时保证放气孔的畅通。

## 一、提升机设备定时清扫的规定

- 1、交班前应对所属设备及工作场所进行全方面清扫。
- 2、设备无杂物、油污做到机光马达亮、设备见本色。
- 3、操作室保持清洁，工具齐全，油具油料清洁。
- 4、配电室电气设备电工一周清扫一次。
- 5、每月定期对走行减速机油过滤器进行清洗。

## 二、维护中的安全注意事项

- 1、检修时严格执行交换牌及三保险确认制。
- 2、检修中做好联环互保工作。
- 3、试车时要联系好，无误后，方可试车。
- 4、设备在运转时，严禁清扫转动部位。

5、电气设备清扫检修必须断电后再工作。

钢丝绝芯胶带提升机出售-百特提升机厂家由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司(www.whbetter.com)为客户提供“输送机,输送机械”等业务,公司拥有“百特”等品牌。专注于传送带等行业,在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。