

全自动钢筋弯箍机视频 峰昌机械 新乡全自动钢筋弯箍机

产品名称	全自动钢筋弯箍机视频 峰昌机械 新乡全自动钢筋弯箍机
公司名称	邢台峰昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇郑庄村
联系电话	18731921999

产品详情

弯箍机操作流程和注意事项有哪些

作业时，全自动钢筋弯箍机图片，将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内，另一端紧靠机身固定并用手压紧，检查机身固定，确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。

作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清除。

弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。

弯曲高硬度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换标限制直径，并调换相应的芯轴。

严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

转盘换向时，要停稳后进行。

钢筋弯箍机在使用中出现的问题

钢筋弯箍机在使用中出现的问题：

一、弯曲或不拉到位

原因：1，接触器接触不良2，全自动钢筋弯箍机视频，跳闸开关接触不良，光控头太远或损坏3，线路开路松动。

解决方法：1，用纱布清洗接触2，为跳闸开关或秃头3，为线或强。

二、不要自动移动

原因：1，接触器接触不良2，全自动钢筋弯箍机厂家，断线或断线3，新乡全自动钢筋弯箍机，跳闸开关触点烧毁或光控头烧毁。

解决方法：1，用砂布清理触点2，更换线或重新安装3，为行程打开灯或光控制接收器。

主要结构与工作原理

该机器主要由机械部分和控制部分组成.机械部分主要由钢筋送人机构、钢筋弯箍机构、钢筋夹断机构组成;控制系统主要由可编程控制器、触点继电器、开关电源组成.

当钢筋弯箍机上电后.进给电机转动.上排导轮转动钢筋运动.下排导轮受弹簧的压力将钢筋压住。当钢筋进给到指定位置，弯箍电机正转将钢筋折弯，电机反转工作台复位.电动钢筋剪断器.完成一次弯箍任务。

全自动钢筋弯箍机视频-峰昌机械-新乡全自动钢筋弯箍机由邢台峰昌机械制造有限公司提供。“钢筋弯箍机，数控钢筋弯箍机，全自动钢筋弯箍机”就选邢台峰昌机械制造有限公司（www.hbfengchang.com），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇郑庄村，多年来，峰昌机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。峰昌机械期待成为您的长期合作伙伴！