

双面木纹转印机 广西木纹转印机 万恒机械厂家

产品名称	双面木纹转印机 广西木纹转印机 万恒机械厂家
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

产品详情

木纹转印机主要产片介绍

有单面加热木纹转印机、双面加热木纹转印机、异型件木纹转印机、有电加热木纹转印机，有燃气式木纹转印机。转印机的大小，可以根据客户的需要进行订做。可以做常规的，可以做非标的。加热方式，也可以选择电加热或燃气加热两种。工作台，可以选择单工位或双工位的设计。

木纹转印机用于各行各业中金属工件的转印。工件转印出各种木纹、3D图片、风景画，转印出来的产品的档次提高了。热转印的图案，广西木纹转印机，耐久性好、硬度好，双面木纹转印机，不易胶落，不会划伤、不怕高温、不怕水、不怕潮湿、不开裂、无甲醛释放、环境无污染、不变色、不褪色、木纹清晰。覆膜的工件，使用寿命比较短，不锈钢木纹转印机，容易脱落。

木纹转印机如何将工件的侧面转印到位

木纹转印机进行木纹转印的时候，怎么保证工件的侧面也能转印到位。万恒小编来为你解答：

- 1.可以把工件垫高，仍然在进行真空吸附，这样能保证工件的侧面能够完全吸附到位，这样工件的侧面就能完全转印到位的。
- 2.可以在工件的侧面，刷上胶水来固定转印纸。仍后等胶水干了以后，在进设备里进行木纹转印。工件的侧面，完全没有漏转，没有色差。

为了保证产品的正常效果和使用寿命，我们需要做好日常养护和定期维护。但是很多新用户都不了解木

纹转印机该怎么维护，今天木纹转印设备厂家就给大家详细的说说吧。

为了保证木纹转印机不受损坏，我们在搬运过程中必须轻拿轻放，避免磕碰触及门板表面，铝单板木纹转印机，产生瑕疵。如果需要运输，我们必须用苫布或绒布盖好，避免磕碰和液体对防盗门或防火门、大铁门等的侵蚀；如果需要储存起来，木纹转印机厂家建议放置在干燥、明亮，通风良好，无腐蚀的环境中，同时应严防雨、水、雪侵入；建议底部必须用垫木与地面隔开，保持与地面距离大于10cm；

在安装过程中，表面必须先贴防水胶带，与墙体接触的框料，必须确保型材表面的氧化膜及漆膜不遭破坏，同时选用合格的水泥、沙土；木纹转印机使用油墨抽真空转印，要避免生产和使用的各个环节中，防止氧化侵蚀，有条件的话，可定期进行中性清洗，那么效果就会始终光鲜如初。

双面木纹转印机-广西木纹转印机-万恒机械厂家由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司(zhuanyinji.cn)为客户提供“木纹转印机,玻璃转印机,封釉机”等业务，公司拥有“万恒”等品牌。专注于喷涂设备等行业，在山东枣庄有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邹经理。