

厂家供应全自动燃气蒸汽锅炉 小型水池加热蒸汽锅炉 圆形立式结构占地面小 质量保障

产品名称	厂家供应全自动燃气蒸汽锅炉 小型水池加热蒸汽锅炉 圆形立式结构占地面小 质量保障
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:LSS 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

1.凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识，持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。

2.锅炉及安全附件应检验合格，并在有效期内。

3. 启炉前准备

燃气炉

检查

燃气压力

是否正常，不要过

高或过低，打开油气的供给节门；

检查水泵是否上水，否则打开[放水阀](#)

，直至上水为止

。打开上水系统的各个节门(包括

水泵前后及锅炉的上水节门)； 检查[水位计](#)

[压力管道](#)上的阀门，必须打开，[烟道](#)

上的挡风板必须全部开

启； 检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位

置； 检查[蒸汽锅炉](#)出水阀应处于关闭状态，[热水锅炉循环水泵](#)

出水阀也应是关闭状态； 检查[软化水设备](#)是否正常运行，制造出的[软水](#)

的各种指标是否符合国家标准。

4. 启炉运行

1)蒸汽锅炉 打开总电源； 启动**燃烧器**； **锅筒上的放气阀**，冒出的完全是蒸汽时，关闭之； 检查**锅炉人孔，手孔**法兰和阀门，发现渗漏处加以紧固，紧固后如渗漏，停炉检修； 当气压升0.05~0.1MPa时，补水，排污，检查试验给水系统和排污装置，同时冲洗**水位表**； 气压升至0.1~0.15MPa时，冲洗压力表存水弯管； 气压升至0.3MPa时，“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”，加强燃烧； 气压升至2/3运行压力时，开始暖管送气，缓慢开启主汽阀，避免水击； 排水阀冒出的完全是蒸汽时关闭之； 全部排水阀关闭后，缓慢开启主气阀至全开，再回转半圈； “燃烧器控制”旋钮旋至“自动”； 水位调节：根据负荷调节水位(手动启停**给水泵**)，低负荷时水位应稍高于正常水位，高负荷时，水位应稍低于正常水位； 汽压调节：根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火) 燃烧状况判断，根据火焰颜色，烟气颜色判断空气量燃油雾化状况 观察排烟温度，烟温一般控制在220--250 之间，同时观察烟囱的排烟温度，浓度，将燃烧调整到最佳状态。

2)热水锅炉 打开总电源； 启动循环泵； 缓慢开启循环泵出口阀； 启动燃烧器； 15分钟后““负荷大火/小火”位色钮旋至“大火”” “燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。

5. 正常**停炉**：热水锅炉A 正常停炉：热水锅炉 “负荷大火/小火”旋钮旋至“小火”； 关闭燃烧器； 关闭燃料供给阀； 闭烟道挡板 锅炉出水温降至50 后，关闭循环泵出口阀。 停止循环泵蒸汽锅炉 “负荷大火/小火”位置； 关闭燃烧器； 蒸汽压力下降至0.05-0.1MPa时进行排污； 关闭主汽阀； 手动补水至稍高水位； 关毕给水阀； 关闭燃烧供给阀； 关闭烟道挡板； 关闭总电源B

紧急**停炉**
热水锅炉 关闭锅炉进出口阀门； 打开紧急排放阀和紧急**补水阀**

； 关闭总电源开关； 通知上级领导； **蒸汽锅炉** 关闭主蒸汽阀； 关闭总电源； 通知上级领导。

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。