

接线盒组件冲孔机 环盛机械质量稳定 开平冲孔机

产品名称	接线盒组件冲孔机 环盛机械质量稳定 开平冲孔机
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

产品详情

一、接线盒的安装方法

(一)、安装步骤：

- 1、先由家具公司在家具台面切开一个安装孔冲孔机(请注意不同产品的开孔尺寸不同);
- 2、把接线盒放入切开的口内;
- 3、用螺丝固定接线盒;冲孔机
- 4、连接好线缆，注意弹起式接线盒线缆长度要欲留冲孔机，以供接线盒能够顺利弹起;
- 5、把线缆合理布好;

注意事项：

- 1) 一定要确认好开孔尺寸;
- 2) 如果是自己开孔，一定不要把孔开大冲孔机，需要专业工具配合;
- 3) 安装接线盒时先不要撕毁接线盒表面的保护膜;
- 4) 接线盒面板边缘较薄，注意划伤，磕碰;
- 5) 线缆欲留长度应该在能够把接线盒全部拿出台面冲孔机，25cm范围左右

小知识：

防护配电箱特点：

- 一、防护配电箱的结构为隔爆型结构冲孔机，壳体是钢板焊而成，壳体表面用于静电喷塑；
- 二、防护配电箱内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具备短路、短路、欠压、缺相、漏电等维护功能，接线盒组件冲孔机，还可以按照客户的拒绝，开平冲孔机，加装一些其他元件；
- 三、BXM(D)59-系列防护配电箱出入线均用于无火花型防护插接装置，冲孔机并有具体的设备位号指示板，指示板使用304不锈钢板折弯成形，打磨处置，冲孔机外形美观大方简单，同时还便利线路经常出现问题的时候，快速寻找再次发生故障的元件或线路，尽早修缮；
- 四、隔爆面用于了不同于以往的防护配电箱生产技术，86接线盒冲孔机，安装了“0”型圈冲孔机，使箱体防水等级达IP65冲孔机，解决问题传统隔爆箱户外用于进雨水的难题，保证防护配电箱在重开状态下，会入水，导致短路；
- 五、所有紧固件均使用抗强生锈的304不锈钢紧固件冲孔机，防止因固件腐蚀，造成防护配电箱无法有不错的防护能力。

小知识：

- 1、防爆电器是原理就是让可能会发生电火花的电气设备内部与外部隔绝。
- 2、爆环境主要有空气、粉尘或液体介质。空气和粉尘环境都是在大气环境下，线管接线盒冲孔机，冲孔机主要手段就是电气设备内部与外部大气（大气里可能有爆的粉尘、爆的气体等）隔绝冲孔机，来达到防爆的目的；一体介质环境也主要是靠密封，有的可能会要承受很高的压力，冲孔机就将设备做成防水型的等手段。
- 3、对有电气设备区域有爆气体：石化、制氢、制氧等等，都要用。如电机接线盒、电气开关等。
- 4、用的最冲孔机的当然是石化行业了。

接线盒组件冲孔机-环盛机械质量稳定-开平冲孔机由东莞市环盛自动化机械有限公司提供。东莞市环盛自动化机械有限公司 (www.dghsjx88.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.jxhccj.com) 还是从事广东接线盒冲孔机, 便宜金象白象接线盒冲孔机, 86接线盒冲孔机的厂家, 欢迎来电咨询。