

# 零点真空泵 盘锦真空泵 广洋真空实力雄厚

产品名称	零点真空泵 盘锦真空泵 广洋真空实力雄厚
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

## 产品详情

### 真空泵故障的分类

就像人要生病一样，真空泵在运行中也会发生故障。从故障发生的原因、造成的危害性、发生的快慢、发生的范围、频率等可分为不同的类别。从实际真空泵故障的角度可以分为以下几类：

一、按发生的故障的过程分，故障缓慢发生为见渐发性故障，故障突然发生为突发性故障

二、按发生故障次序分，分为原发性故障和继发性故障

原发性故障，往往现在某局部发生小故障，此故障暂时未被发现或对真空泵运转未造成大影响。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

### 真空泵维修时操作须知

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，作为一家专业真空泵销售，维修等业务为一体的公司，提醒您，在维修过程需要注意：

(1) 真空泵在长时间运转中产生高温(40度-80度)。因此操作或刚停止运行后,在电机和泵体冷却到正常温度以前,不能触摸表面

(2) 工作时发生紧急情况,立即关闭总电源后保修解决

(3) 设备若异常应立即停止运行,禁止强灌,持续带病工作

(4) 非维修人员严禁拆卸真空泵零部件

(5) 维护保养设备所使用的布条碎布等集中放置到规定的堆放地点,防止杂物进入泵内。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务,欢迎咨询。

### 广洋告诉您真空泵要怎样保养?

1.检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手滚动真空泵,试看真空泵是否灵活。

2.向轴承体内加入轴承润滑油,观察油位应在油标的中央线处,润滑油应及时更换或增补。

3.拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水或引浆。

4.关好出水管路的闸阀和出口压力表及入口真空表。

5.点动电机,试看电机转向是否准确。

6.开动电机,认真看真空泵正常运转后,打开出口压力表和入口真空表,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。

7.尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在顶点效率点运转,才能获得大的节能效果。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务,欢迎咨询。