

# 欧梅赛机械制造商 蒸汽容积式换热器图片 合肥蒸汽容积式换热器

产品名称	欧梅赛机械制造商 蒸汽容积式换热器图片 合肥蒸汽容积式换热器
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

## 产品详情

### 容积式换热器的运行

- 1.在开始之前，应清洁容积式换热器管道中的碎屑以防止堵塞。
- 2.容积式换热器启动时，先打开二次进水口，出水阀，打开排气阀，蒸汽容积式换热器图片，用水填充换热器;启动循环泵。然后打开蒸汽入口处的电动进水阀和冷凝水出口阀。
- 3.容积式换热器关闭时，首先关闭蒸汽进水阀，使泵循环5分钟后，分别关闭二级进水阀，二级出水阀和冷凝水出口阀。
- 4.必须低于产品铭牌上规定的参数，容积式换热器不得用于超压和超温。

### 容积式换热器的应用领域

容积式换热器适用于一般工业和民用建筑中的热水供应系统。容积式换热器被广泛使用，并且用于日常生活中加热的加热散热器、是用于蒸汽轮机单元中的冷凝器和太空火箭上的油冷却器的容积式换热器。它还广泛用于化学工业，如化学、石油、电力和原子能。容积式换热器其主要功能是确保介质工艺所需的特定温度，蒸汽容积式换热器报价，它也是提高能效的主要设备之一。

### 容积式换热器选择方法

通过计算和完成选择，合肥蒸汽容积式换热器，完成了容积式换热器换热面积的计算，蒸汽容积式换热器厂家，生产使用简单，可根据经验选择规格和型号。其中大多数都需要仔细计算才能完成选择。

容积式换热器的选择应首先考虑每小时的用水量，其次考虑缓冲容量以防止热水冷热。

一步：明确实施容积式换热器工作条件的参数。

二步：根据步的参数计算容积式换热器体积和传热面积。

欧梅赛机械制造商-蒸汽容积式换热器图片-合肥蒸汽容积式换热器由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（[www.sdomsjx.com](http://www.sdomsjx.com)）为客户提供“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,冷凝水回收装置”等业务，公司拥有“欧梅赛机械”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。