

立式双缸液压打包机 立式液压打包机 曲阜华臻

产品名称	立式双缸液压打包机 立式液压打包机 曲阜华臻
公司名称	曲阜华臻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市时庄街道西经济开发区阳春西路
联系电话	15587399958

产品详情

立式液压打包机操作说明书

一，立式液压打包机的安装说明

机器可以安装在室外或安装在防雨棚或车间。它应放在平坦坚固的混凝土地板上。工作现场应配备380伏三相电源，安装在设备的开关盒前面。空气开关具有漏电保护功能（应有足够的容量），接地可靠，用4平方电线连接到设备上，电压不应低于10%，试验前机器必须装有46#抗磨液压油在油箱中看到使用说明书了解机器的结构，熟悉设备的性能和使用情况，然后连接电源，关闭启动器，检查电机运行方向是否与燃油上方的箭头一致水箱，向内推动手动阀门手柄，压力板向上升起。把手向外拉，压板下降。在压板上操作期间严禁接近手和头部的身体部位。切勿改变出厂时设定的压力。否则，框架和门板可能会变形，管道可能爆裂并且油泵可能爆裂并且可能发生危险。请勿在机器的工作状态下进行维护，焊接等。如有必要，停止卸压。请专业人士进行维修。包装完成后，门被按压并具有一定的弹力。当门把手打开时，人应站在一边，用铁管打开手柄，防止门受伤。

二，立式液压打包机操作说明书

关闭开关，立式液压打包机，启动电机，向内推动手动阀的手柄，抬起压板，然后将手柄拉到中间中间挡块，大型立式液压打包机，打开门并铺设电线进行包装，关闭门，并将侧面放好门好，装好机器装在上面，手动阀门把手向外拉，压力板下降，1压紧物料，把手向上推，推板抬起，然后装好物料，然后重复上述操作，直到包装的高度恰到好处，侧门顶部打开，人站立。用侧面的铁管敲门把手，固定电线接头，然后用铁棒撬出袋子。手动阀门手柄升高或降低后，必须将其恢复到中间空档，否则压力板可能会滑落并造成危险。每次更换压板时，手动阀必须停在中间位置。严禁跳过空档操作，立式液压金属打包机，否则齿轮泵可能会损坏。如果机器在运行，例如跳闸，应首先检查原因，并在10分钟后启动。如果它被强制启动，它将燃烧启动器的线圈和电动机。

立式液压打包机

立式液压打包机的维护保养和维修保养

- 1.应用前应查询立式液压打包机是不是螺钉有松脱，路面是不是松脱，四柱液压机有没有开焊状况。
- 2.假如长期性不应用立式液压打包机应把液压油导出来，储放至阴凉处。液压油六个月应过虑一次或是拆换一次。
- 3.闲置不用时要棚布保存好，不必返潮雨淋。
- 4.每一次应用前应当试机，不必一开始就放料缩小。
- 5.如配备柴油机应用，应当查验柴油机工作中是不是一切正常。

(1) 立式液压打包机均是液压动力，立式双缸液压打包机，安装简便，无需地基。

(2) 安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可用柴油机作动力。

(3) 出料形式有翻包，推包或人工取包（打包）等不同方式。

(4) 立式液压打包机挤压从10吨至100吨有十个等级，供用户选择。

(5) 立式液压打包机的包厢尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。

(6) 推料缸和推料头之间采用球面结构，可靠性好，油封使用寿命长。

(7) 加料口加宽，加大，填料更方便快捷。

(8) 低噪音回路设计，高效能低故障。

(9) 卧式结构，可配输送机加料或人工加料。

(10) 操纵杆操作，安全可靠。

立式双缸液压打包机-立式液压打包机-曲阜华臻(查看)由曲阜华臻机械设备有限公司提供。曲阜华臻机械设备有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“液压打包机，废纸打包机，卧式打包机，立式打包机，干湿分离机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华臻”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使曲阜华臻在金属包装机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！