

# 玄武岩粉碎机 贵州粉碎机 巩义金联机械设备

产品名称	玄武岩粉碎机 贵州粉碎机 巩义金联机械设备
公司名称	巩义市金联机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市南环路加油站往西200米
联系电话	13838557569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市金联机械设备有限公司

对辊制砂机厂家对设备进行创新和改进势在必行。随着矿山技术的不断发展，玄武岩粉碎机，对辊制砂机也分为好几种，按照种类包括弹簧对辊制砂机、轧臼式圆锥破、液压对辊制砂机以及复合圆锥制砂机4大类；按照型号分为普通的PY对辊制砂机、对辊制砂机、复合对辊制砂机、标准液压对辊制砂机、单缸液压对辊制砂机以及多缸液压对辊制砂机等诸多型号。液压式制砂机是在消化吸收了各国具有80年代国际先进水平各类型对辊制砂机的基础上研制成的。它与传统的对辊制砂机的结构在设计上显然不同，并集中了迄今为止已知各类型对辊制砂机的主要优点。它适用于细制砂和超细制砂坚硬的岩石、矿石、矿渣、耐火材料等。粉碎机

双齿辊制砂机的维护方法是什么 粉碎机

- 1、操作人员在启动设备前，应进行设备检查，包括各部位的螺栓紧固情况，减速器油位和轴承润滑情况。
- 2、制砂机应空载启动，达到正常转速且无异常情况才能开始给料。正常停机前应先停止供料，待排净制砂腔中的物料后才能停机，除特殊情况外。不允许带负荷启动。
- 3、长期停用后或初次启动前，应对制砂机进行quan面检查，看螺栓是否松动，减速机内是否注入符合

要求、充足的润滑油，轴承是否加入润滑脂，电气线路和控制开关的接线是否正确，接线处是否松动，制砂腔内的物料是否已经清除。确认无误后，点动启动制砂机，观察制砂机运转方向是否正确后，方能正式启动。 粉碎机

4、使用中发现制砂机出现异常响声，传动单元、油液出现异常温升或闻到异味时，贵州粉碎机，应及时停机，查明原因并消除故障后方可重新启动。

5、制砂机电机轴承、主轴承每年拆洗清理1次；减速器每年清理、换油1次。

6、对制砂机进行检修时，首先应切断电源，并挂出检修标志，确保检修人员的安全。 粉碎机

## 对辊制砂机开机安全技术操作规程

### 1、准备

检查各部件是否齐全、完好。

检查安全装置、照明、信号是否完好。

检查各注油量是否足够，对辊粉碎机，加油量要适量，油质要清洁，保持润滑良好。

检查破碎机内有无异物。

检查缓冲装置是否灵活可靠，负荷销子是否完好，防尘、喷雾装置是否起作用。 粉碎机

### 2、运转

破碎机必须空载启动。

接到开车信号后，先开动接受物料设备，再开破碎机，电流下降至正常值后，花岗岩粉碎机，投入正式运转，同时喷雾防尘。

经常检查电动机及轴承温度是否正常，电流指示是否在要求的范围内，破碎机运转声音有无异常，发现事故及隐患，要立即停车，并向调度集控室和有关岗位发出紧急停车信号。

生产中严禁打开观察孔，以防物料飞出伤人。

检查粒度是否符合要求，发现严重超粒现象及时汇报处理。 粉碎机

### 3、停车

接到停车信号，停止向破碎机送料；破碎物料排空后，方可停车，同时停止防尘喷雾，向有关岗位发出停车信号。

事故停车也应将物料清除后再启动。

做好停车后的设备检查与保养。粉碎机

玄武岩粉碎机-贵州粉碎机-巩义金联机械设备(查看)由巩义市金联机械设备有限公司提供。巩义市金联机械设备有限公司( [www.gyjinlian.com/](http://www.gyjinlian.com/) )是机械及工业制品项目合作的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金联机械设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金联机械设备更加美好的未来。同时本公司( [www.jlsfsj.com](http://www.jlsfsj.com) )还是从事双级煤渣粉碎机,双级锤式粉碎机,石膏粉碎机的厂家,欢迎来电咨询。