

卷帘门防火 一维工贸 防火卷帘门

产品名称	卷帘门防火 一维工贸 防火卷帘门
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

防火卷帘帘板（面）

防火卷帘帘板（面）

- 1) 钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活，摆动90°不应脱落。
- 2) 钢质防火卷帘的帘板装配完毕后应平直，不应有孔洞或缝隙。
- 3) 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固，卷帘运行时，防火卷帘门，相邻帘板窜动量不应大于2mm。
- 4) 无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。
- 5) 无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。

防火卷帘门卷轴安装

卷轴安装顺序

1、依据大样图中特级无机布防火卷帘门卷轴的设计中心高度，在立柱或墙上定出自动支承板的中心方位，放出膨胀螺栓的中心十字线。

2、以主支承板中心为基准，用水平塑料管找出对应的从动支承板

中心和从动膨胀螺栓孔十字线。

3、打孔：用冲击钻打膨胀孔要求钻头笔直于柱面，卷帘门防火，若单个螺孔碰钢筋，钻不进则可适当移动，特级防火卷帘门价格，但不能影响结实和外观。

4、装置直支撑板。

(1)装自动支承板(驱动器支架事前衔接，焊接在支承板上)，用螺母，绷簧垫圈，平垫圈把穿过支承板孔的膨胀栓旋紧，

要求支承板面笔直于卷轴。

(2)装从动承板方向同上，但在紧螺栓前，要求用水平管校核从动支承板的中心高度是否与自动支承板共同，双轨双帘防火卷帘门，水平度控制在洞口高度的1/300内，如有偏差及时调整。

(3)支承板随整扇门的重量，有些支承板虽有膨胀栓固定，但还不够安定，则应补以支撑或加强筋，现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。

5、装置防火卷轴

(1)

卷轴装置前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上用铁丝扎牢。

(2)吊装卷轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。装置时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准方位后将轴承固定螺栓拧紧。

(3)卷轴上好后，可左右移动卷筒调理方位。一起用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。(4)

卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝

绳捆扎时要垫木板。

电控箱是防火卷帘门的一个重要部件，它与防火卷帘门的日常开启、关闭、停止运行有着直接的关系。而为了保证防火卷帘门的正常运行，防火卷帘门电控箱需要具备一系列的功能，特别是自检功能必须引起大家的重视。接下来山东防火卷帘门厂家聊城一维工贸就来介绍下电控箱的自检功能都有哪些？

使用过电动防火卷帘门的人都知道，防火卷帘门电气控制箱应具有完善的自检功能，这些功能有电压监控、缺相检查、错相检查、故障检测等与防火卷帘门的日常使用有关系的问题。

为了应对防火卷帘门在建筑物的使用场所发生故障报警但人员不易发现的情况，防火卷帘门还应具备指示灯显示、并适时发出报警信号的功能。

此外，防火卷帘门电控箱应具有自动接收消防中央控制室检查及反馈信号的功能，这样电控箱就可

根据消防控制室发出的信号及时做出相应的动作。

卷帘门防火-一维工贸-防火卷帘门由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园，联系人：杨秀珍。同时本公司（www.ywdycb.cn）还是从事山东防火玻璃挡烟垂壁，山东活动式挡烟垂壁，山东挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。