

天津电热带 天津旭诚

产品名称	天津电热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

- 1、电伴热带的安装调试和运行必须遵循国家颁布的《和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》和《低压电器施工及验收规范》等有关条文。
- 2、各种电伴热带安装敷设时均有弯曲半径要求，如果过度弯曲将会损坏电伴热带。
- 3、沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方，且与管道横截面的水平轴线呈45。角，若用2根电伴热带要对称敷设。
- 4、在容器上安装时，电伴热带应缠绕在容器中下部，通常不超过容器高度的2/3，一般为1/3。5、非金属管道的电伴热，应在管外壁与电伴热带之间夹一金属片(铝箔)，以提高伴热效果。
- 6、安装电伴热带要充分考虑管道附件和设备拆卸的可能性，确保电伴热带本身不损坏。
- 7、安装附件时，要求胶圈、垫圈、紧固件等齐全，安装正确、紧固，以防松动或盒内进水。
- 8、电伴热带外面的保温材料必须干燥，且要保证材料的质量和厚度。
- 9、在潮湿和腐蚀性环境，必须使用加强型或船用电伴热带。
- 10、保温材料安装后，必须立即包缠防水层，以防淋雨受潮。

瑞侃电伴热带的工作原理及特点：

电伴热带的工作原理：电伴热带接通电源后（注意尾端线芯不得连接），电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温，其电阻随即增加，当芯带温度升至某值之后，电阻大到几乎阻断电流的程度，其温度不再升高，与此同时电伴热带向温度较低的被加热体系传热。电伴热带的功率主要受控于传热过程，随被加热体系的温度自动调节输出功率，而传统的恒功率加热器却无此功能。电伴热带的特点：1、即使在没有安装控温装置的情况下也能自动有效地控制伴热温度（维持温度在70℃以内），如果配合瑞侃防冻仪表的话，能够自动控制管道温度低于4℃加热，高于15℃断开，保证维持温度在15℃以内；使被加热管道始终处于最理想的温度控制范围内，而且更有效的节省电能。2、发热均匀可以缠绕，不怕重叠无局部过热，可以任意剪短，施工简单、使用方便、安全可靠。3、不需日常维护，天津电热带，运行费用低，能远距离控制，无需去现场操作。4、无噪音、无污染、无三废。5、自限温电伴热带每米功率一般为25瓦/10℃，随着温度的升高，功率随之降低。

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

如果发现伴热带导电芯受损如何处理？电伴热带已经逐渐走进人们的生活，其中太阳能电伴热带更是被人们所熟知，成为人们生活中不可缺少的一部分。冬季因为天气寒冷，太阳能热水器的管道很容易冻堵，这时候就需要用到我们的太阳能电伴热带来防冻了。然而太阳能电伴热带在安装过程中会因为不同的原因导致伴热带发生破损或断裂的现象，那么该怎样对其进行连接呢？

天津电热带-天津旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，旭诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王荣。同时本公司（www.brd88.cn）还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津伴热带的厂家，欢迎来电咨询。