

横沥镇真空泵 广洋真空质量保证 工装真空泵

产品名称	横沥镇真空泵 广洋真空质量保证 工装真空泵
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

产品详情

广洋真空泵有莱宝真空泵出售

莱宝的SOGEVAC系列单级油封旋片泵的主要的特点有：

- 1、很强的排除水蒸气的能力。
- 2、出口油雾过滤器为标准配置，真空泵油循环使用，无油烟，清洁、环保、省油。
- 3、可以在进口压力为大气压的情况下连续工作。
- 4、在低压强下仍能保持高的抽速。
- 5、内置自动防返油阀。
- 6、SV630以下为风冷，不需要水冷，经济方便
- 7、低噪音，低振动。
- 8、结构紧凑，体型小，节省空间。
- 9、可以与各种附件配套使用，因而可以满足各种不同应用的需要。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎咨询。

真空泵保养要求

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。

东莞市广洋真空设备有限公司专业提供各类品牌真空泵的维修与保养服务,维修技术精湛 服务周到 零返修率,欢迎来电咨询真空泵的维修保养.

每日需要维护事项：

A、每天检查真空泵油的油位及油的颜色。油位过低、油的颜色变暗变白变混浊时，就要更换新的真空泵油。（每日必做，重要工作）

每台真空泵需要油为: R1-302 7.5L参考值(注：以真空泵停止运行时，油位在油视镜的1/2或2/3位置即油视镜的中间或偏上一些位置)。真空泵油不能加多，否则会造成冒烟、喷油、倒吸油、真空泵温度过高异响等问题；真空泵油不能低于油视镜即油视镜看不到油，如真空泵油过少，真空度会变小、温度变高异响和叶片高温分层泵卡死等问题。

真空泵设备定期检修维护须知

泵油随着真空泵的运转恶劣，因而需要通过油视窗查明的污浊程度及粘度情况，并及时替换泵油。替换泵油的周期：每六个月换油清洗一次。泵油替换步骤如下：

A、打开泵的吸气管，5秒后使其开始运行。泵内剩下的泵油容易被排除。

B、先拆下排气管，在打开放油阀，然后倒出泵油

C、关闭排油阀，把新的真空泵油从加油口注入

D、如果泵油的污染非常严重，必须添加些新泵油，通过几分钟运转使其得到清洗，假如一遍清洗不到位，必须反复多清洗几遍

E、换上新泵油后，让泵开机运行，等温度升高以后在确认真空极限压力

F、检修过程需清洗过滤网

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。