

辣椒剁椒机-剁辣椒机械，辣椒机，辣椒圈机，剁椒

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 辣椒剁椒机- 剁辣椒机械，辣椒机，辣椒圈机，剁椒 |
| 公司名称 | 章丘市新金龙炊具厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 种类:辣椒设备 品牌:新金龙 |
| 公司地址 | 章丘市刁镇李家村 |
| 联系电话 | 86 0531 83506168 13210523667 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------------------|------|---------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 种类 | 辣椒设备 |
| 品牌 | 新金龙 | 型号 | YQC-1000 |
| 功率 | 1.5 (kw) | 电压 | 220/380 (V) |
| 外形尺寸 | 1300*600*1050 (mm) | 产品用途 | 切丝，切圈，剁辣椒 |
| 净重 | 170 (kg) | 包装 | 根据客户要求 |
| 适用范围 | 果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备 | 营销 | 新品 |

使用操作

6.1工作前先试切，观察所切蔬菜规格与要求规格是否一致,否则应调节切片厚度或切菜长度，符合要求后进行正常工作。

6.2安装竖刀

6.2.1智能切菜机安装竖刀：把竖刀放在定刀板上，刃口与定刀板下端平行接触，定刀板销在刀架上，紧固切刀螺母，拆下定刀板即可。

6.2.2其他切菜机安装竖刀：先转动可调偏心轮，使刀架行至下死点后，再使刀架向上抬起1/2毫米，使竖刀与输送带接触后，紧固螺母把竖刀紧固在刀架上。说明：高架抬起高度可根据所切蔬菜自行掌握。如果高架抬起高度小，蔬菜有可能连刀，如果高架抬起高度过大，有可能切坏输送带。

6.3切菜长度调整：观察控制面板上显示的长度数值与要求长度是否相符，增加长度时按增长按钮，减小长度时按减小按钮。

其他切菜机调整：转动可调偏心轮，松开连杆紧固螺钉，切细丝可移动支点，由外向里；切粗丝时可移动支点，由里向外，调好后紧固调整螺钉。