

BALLUF压力传感器BSP B250-EV002-A02A0B-S4 BSP B020-EV002-A02A0B-S4

产品名称	BALLUF压力传感器BSP B250-EV002-A02A0B-S4 BSP B020-EV002-A02A0B-S4
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	品牌:巴鲁夫 型号:B250-EV002-A 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

监控过程压力、液压压力和真空

我们的高品质压力传感器BSP特别适合于监控和测量气态、液态和粘性介质的压力。

凭借可旋转的外壳和简便的VDMA兼容编程，它们既安装灵活，又操作舒适。通过明亮的LED显示器，您可快速而可靠地记录当前系统压力。

最重要的优势

紧凑而坚固的变送器

易于读取的显示器方便操作

压力范围 – 1至600 bar

过程接口G1/4 “、G1/2 “、R1/4 “、NPT1/4 “

前端齐平，G1/2 “ 和卡箍式1.5 “

输出形式：4-20 mA、0-10 V、开关点 (NPN/PNP) 和IO-Link

介质温度 – 40至+125 ° C

防护等级IP67, IP69K

UL许可

结构紧凑，带M12接口

不锈钢或PVDF材质的过程接口

双重可旋转 – 安装简单

产品系列

不带显示器的压力传感器

带显示器的压力传感器

齐平安装式压力传感器

BALLUF压力传感器BSP B250-EV002-A02A0B-S4 BSP B020-EV002-A02A0B-S4

测量范围

0...250 bar

精度

$\pm 0.5\%$ FSO BFSL

工作电压 U_b

18~36 VDC

模拟输出端

模拟，电流4~20 mA

开关输出端

PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)

接口

插接器, M12x1-公头, 4-针

过程连接

G 1/4" (DIN 3852)

过程接口材料

不锈钢 (1.4301)

外壳材料

PA

PA 6.6

介质温度

-25...125 ° C

环境温度

-25...85 ° C

防护等级

IP67

许可/一致性

CE, cULus, WEEE

BALLUFF BES 516-325-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-325-E5-Y-S49 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-E4-Y-03 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-E5-C-S4 接近开关

BALLUFF BES 516-325-G-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-325-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-325-S4-W 接近开关

BALLUFF BES 516-325-SA45 接近开关

229634 BOS 5K-NS-RH12-02

122920 BOS 6K-PU-1LQA-C-02

233178 BSP B010-DV004-A04A1A-S4

188390 BSP B010-EV002-D00A0B-S4

233139 BSP B100-DV004-A06A1A-S4

188402 BSP B100-EV002-A00A0B-S4

188411 BSP B100-EV002-A02A0B-S4

233140 BSP B250-DV004-A06A1A-S4

BALLUFF BES 516-324-EO-C-PU-05 接近开关

BALLUFF BES 516-324-G-E4-C-S49-00,3 接近开关

BALLUFF BES 516-325-BO-C-PU-03 接近开关

BALLUFF BES 516-326-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-327-S4-C 接近开关

BALLUFF BES 516-327-S4-W 接近开关

BALLUFF BES 516-343-EO-C-03 接近开关

BALLUFF BES 516-347-MO-C-03 接近开关

188403 BSP B250-EV002-A00A0B-S4

233193 BSP B250-FV004-A04A1A-S4

BALLUFF BES M08MH1-PSC15B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-PSC20B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MH1-PSC30B-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08MI-NSC20B-BV03 接近开关

BALLUFF BES M08MI-PSC15B-S49G 接近开关

233183 BSP B400-DV004-A04A1A-S4

233141 BSP B600-DV004-A06A1A-S4

188405 BSP B600-EV002-A00A0B-S4

188414 BSP B600-EV002-A02A0B-S4

BALLUFF BES M08EH-PSC40F-S49G 接近开关

BALLUFF BES M08ME1-USC20B-S04G 接近开关

BALLUFF BES M08MG1-PSC60F-S04G 接近开关

BALLUFF BESM12MI-PSC40B-BV02 传感器

BALLUFF BES-M12MI-PSC40B-BV03 传感器

BALLUFF BESM12MI-PSC40B-S04G 传感器

BALLUFF BES-M12MI-PSC40B-S04G 传感器

BALLUFF BESM18M1-PSCS0B-S04K 传感器

BALLUFF BESM18MI-NSC80B-BV03 传感器

BALLUFF BESM18MI-POC50B-S04K 传感器

BALLUFF BESM18MI-POC50B-S04K 传感器

BALLUFF BESM18MI-PSC80B-BV03 PNP NO 8MM 传感器

BALLUFF BESM18MI-PSC80B-S04G 传感器

BALLUFF BESM18MI-PSC80B-S04K 传感器

BALLUFF BESQ08ZC-POC20B-BV03 传感器

BALLUFF BGL 30A-001-S49 传感器

BALLUFF BIP0005 BIP CD2-B040-02-S4 传感器

BALLUFF BIS C-122-04/L 传感器

BALLUFF BIS C-300-01 传感器

BALLUFF BISC-122-04/L 传感器

BALLUFF BIW1-C310-M0650-P1-S115 传感器

BALLUFF BKS-S20E-4-PU-03 传感器

BALLUFF BKS-S33M-00 传感器

BALLUFF BKS-S-33M-00 传感器

BALLUFF BKS-S33M-05 传感器

BALLUFF BKS-S93-00 传感器

BALLUFF BKS-S95-00 传感器

BALLUFF BKS-W20-3-03 传感器

BALLUFF BLE 18E-PS-1P-E5-D-S4 传感器

BALLUFF BLE18M-PO-1P-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BLE18MR-PA-1PP-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4 传感器

BALLUFF BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 传感器

BALLUFF BLS18M-XX-1P-E5-L-S4 传感器

BALLUFF BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00 , 5 传感器

BALLUFF BMF 21K-PS-C-2-S49 传感器

BALLUFF BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 传感器

BALLUFF BMF 305K-PS-C-2-S4-00 , 2 传感器

BALLUFF BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 传感器

BALLUFF BMF 305K-R-US-L-3-03 传感器

BALLUFF BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 传感器

BALLUFF BMF 307K-PS-C-2-S49-00.2 传感器

BALLUFF BMF 307K-PS-C-2-SA4-S4-00,2 传感器

BALLUFF BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49-00,2 传感器

BALLUFF BMF 32M-PS-C-2-S49 传感器

BALLUFF BMF003W BMF 303K-PS-C-2A-PU-03 传感器

BALLUFF BMF007M BMF 315K-PS-C-2-S4-00,3 传感器

BALLUFF BMF103K-PS-C-2A-PU-02 传感器

BALLUFF BMF-303K-PS-C-2A-PU-03 传感器

BALLUFF BMF305-HW-17 传感器

BALLUFF BMF307K-PS-C-2-S49-00,2 传感器

BALLUFF BNI I0L-104-S01-Z012-C01 传感器

BALLUFF BNI IOL-751-V02-K007 传感器

BALLUFF BNI PBS-502-001-Z001 传感器

BALLUFF BNN 520-UA-16 传感器

BALLUFF BNS 819-100-R-11 传感器

BALLUFF BNS 819-B03-D12-61-12-3B 传感器

BALLUFF BNS 819-D04-D12-100-10-FE 传感器

BALLUFF BNS 819-FD-60-101 传感器

BALLUFF BNS 819-FR-60-101-S80R 传感器

BALLUFF BNS 819-X496-99-R-11 传感器

BALLUFF BNS816-B04-PA-12-602-11 传感器

BALLUFF BNS819-99-K-10 传感器

BALLUFF BNS819-B02-D12-61-12-10 传感器

BALLUFF BNS819-B03-D08-40-11 传感器

BALLUFF BNS819-D04-D12-100-10 传感器

BALLUFF BNS819-FD-60-101 传感器

BALLUFF BOS 08M-PS-RE11-S49 传感器

BALLUFF BOS 08M-X-RS11-S49 传感器

BALLUFF BOS 11K-PA-PR10-00,15-S4 传感器

BALLUFF BOS 18KW-PA-1QC-S4-C 传感器

BALLUFF BOS 18M-PA-RD21-S4 传感器

BALLUFF BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BOS 18M-PS-RE20-S4 传感器

BALLUFF BOS 18M-X-RS20-S4 传感器

BALLUFF BOS 5K-PS-IX10-S75 传感器

BALLUFF BOS 6K-PU-1HA-S75-C 传感器

BALLUFF BOS 6K-PU-1-LHA-S75-C 传感器

BALLUFF BOS R-1 传感器

BALLUFF BOS R-26 传感器

BALLUFF BOS12M-PO-1QA-S4-C 传感器

BALLUFF BOS-12M-PS-1QA-S4C 传感器

BALLUFF BOS18KF-PA-1QD-S4-C 传感器

BALLUFF BOS18M-PA-1HA-S4 传感器

BALLUFF BOS18M-PA-1PD-E5-C-S4 传感器

BALLUFF BOS18M-PSV-LH22-S4 传感器

BALLUFF BOS26KPA-1LHB-S4-C 传感器

BALLUFF BOS-5K-PO-1X10-S75 传感器

BALLUFF BOS-5K-PO-IX10-S75 传感器

BALLUFF BOS5K-PS-RD11-S75 传感器

BALLUFF BOS6K-PU-1LQA-S75-C 传感器

BALLUFF BTA-H11-240 传感器

BALLUFF BTL5-A11-M0400-P-KA05 传感器

BALLUFF BTL5-A11-M0450-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-A11-M1750-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-A11-M1800-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-E10-M0203-P-S32/US 传感器

BALLUFF BTL5-E10-M0750-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-E10-M1400-P-KA05 传感器

BALLUFF BTL5-E10-M1778-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-E10-M2032-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-F-2814-1S 传感器

BALLUFF BTL5-N-2814-1S 传感器

BALLUFF BTL5-P1-M0580-B-S32 传感器

BALLUFF BTL5-P1-M1000-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-P-3800-2 传感器

BALLUFF BTL5-P-5500-2 传感器

BALLUFF BTL5-S115-M0400-P-S32 传感器

BALLUFF BTL5-T110-M0550-B-SA344-S103 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0150-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0200-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0250-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0300-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0400-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0450-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0500-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M0600-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M1400-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A110-M1500-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A310-M0150-A1-S115/KM 传感器

BALLUFF BTL6-A310-M1500-A1-S115 传感器

BALLUFF BTL6-A-3801-2 传感器

BALLUFF BTL7-A110-M0100-B-KA05 传感器

BALLUFF BTL7-A110-M0250-B-S32 传感器

BALLUFF BTL7-E100-M0100-B-KA05 传感器

BALLUFF BTL7-E100-M0200-B-S32 BTL06YT 传感器

BALLUFF BTL7-E100-M0610-Z-S32 传感器

BALLUFF BTL7-S511-M0025-B-S32 传感器

BALLUFF BTL7-S572B-M0800-B-KA15 传感器

BALLUFF BTL7-S572-M0550-B-KA05 传感器

BALLUFF BTM H1-240 传感器

BALLUFF M08MG1-PSC60F-S49G 传感器

BALLUFF M08MH1-PSC15B-S04G 传感器

PRESSURE SENSOR BSP000P

PRESSURE SENSOR BSP000N

PRESSURE SENSOR BSP0016

PRESSURE SENSOR BSP B400-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B020-IV003-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B400-IV003-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-A01A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B020-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B010-EV002-A02A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B005-EV002-A02A0B-S4

PART OF MOULDING MACHINE :SENSORIC-PRESSURE-INDICATOR 1/2BSP-24V

PRESSURE SENSOR BSP B010-DV004-A04A1A-S4

PRESSURE SENSOR BSP B400-IV003-A00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-D00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B010-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-D00S1B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B250-EV002-D00A0B-S4

PRESSURE SENSOR BSP B100-EV002-A00A0B-S4