

气动离合器配件 南超机械 东风气动离合器

产品名称	气动离合器配件 南超机械 东风气动离合器
公司名称	厦门南超机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇坑坪路8号（注册地址）
联系电话	18850540515 18850540515

产品详情

厦门南超机械有限公司|气动离合器，自动离合器，超越离合器，逆止器，单向轴承，联轴器

所谓自动离合器，就是根据汽车驱动推力原理进行独特的人性化、智能化设计。当汽车在高速行驶中发动机转速降低，汽车的行驶速度若大于发动机转速，东风气动离合器，离合器片与发动机飞轮会自动分离，汽车利用自身的惯性继续高速行驶；而当汽车的行驶速度降到与发动机转速相匹配时，离合器片与发动机飞轮便会自动结合，进入驱动行驶状态。从而实现汽车在行驶中松开油门即自动转入滑行状态，踩下油门则可自动转入驱动行驶状态。

厦门南超机械有限公司|气动离合器，气动离合器价格，自动离合器，气动离合器配件，超越离合器，逆止器，单向轴承，联轴器

按运输物料的类别来分类，有一般松散物料用的，坚硬物料用的以及单件物料用的皮带输送机等，按橡胶运输带承载段的位置来分类，包括皮带承载段在上面的和承载段在下面的以及同时承载段在上下面的双向输送机三种类型，使用双向输送机可以分别在上分支和下分支输送物料，但为了保持物料接触面不产生改变，需要对橡胶带进行定期翻转。

减速机的工作原理

减速机与变频器的区别

减速机是通过机械传动装置来降低电机（马达）转速，而变频器是通过改变交流电频率以达到电机（马达）速度调节的目的。通过变频器降低电机转速时，可以达到节能的目的。

减速机的检查和维护

油位的检查

? 切断电源，防止触电！等待减速机冷却！

? 移去油位螺塞检查油是否充满。

? 安装油位螺塞。

油的检查

? 切断电源，防止触电！等待减速机冷却！

? 打开放油螺塞，取油样。

? 检查油的粘度指数

——如果油明显浑浊，建议尽快更换。

? 对于带油位螺塞的减速机

——检查油位，是否合格

——安装油位螺塞

油的更换

冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油。

? 切断电源，防止触电！等待减速机冷却下来无燃烧危险为止！

注意：换油时减速机仍应保持温热。

? 在放油螺塞下面放一个接油盘。

? 打开油位螺塞、通气器和放油螺塞。

? 将油全部排除。 ? 装上放油螺塞。

? 注入同牌号的新油。

? 油量应与安装位置一致。

? 在油位螺塞处检查油位。

? 拧紧油位螺塞及通气器。

气动离合器配件-南超机械-东风气动离合器由厦门南超机械有限公司提供。厦门南超机械有限公司（www.xmnfcy.cn）在离合器这一领域倾注了无限的热忱和热情，南超机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。同时本公司（www.slclhq.com）还是从事气动离合器，气动离合器厂家，气动离合器配件的厂家，欢迎来电咨询。