

## 丁烷气瓶充气阀 42\*70 ( mm )

产品名称	丁烷气瓶充气阀 42*70 ( mm )
公司名称	即墨市永烨焊割工具厂
价格	6.00/个
规格参数	型号:F-888 规格尺寸:42*70 ( mm ) 材质:锌合金ABS塑料卡式阀
公司地址	青岛即墨市龙泉镇韩家后寨村龙泉四路
联系电话	86-053286539283 13176539330

## 产品详情

型号	F-888	规格尺寸	42*70 ( mm )
材质	锌合金 ABS塑料卡式阀	特性	方便 安全 节能 环保
用途	丁烷气卡式瓶充气		

使用说明：先将充气阀逆时针方向安装在大气瓶的出口上，将小气瓶安装在气阀的卡盘上，然后打开大气瓶开关，进行正常充气。小气瓶充满后，然后取下小气瓶，安装第二个空瓶进行第二次充气。

注意事项：

- 1、使用时要严禁烟火，周围不得有火苗或火种。
- 2、使用使用保持良好通风。
- 3、重装是要保持喀什气瓶的固定，避免因固定不好而泄气。
- 4、要控制重灌量，严禁超装

使用说明：先将充气阀逆时针方向安装在大气瓶的出口上，将小气瓶安装在气阀的卡盘上，然后打开大气瓶开关，进行正常充气。小气瓶充满后，然后取下小气瓶，安装第二个空瓶进行第二次充气。

注意事项：

- 1、使用时要严禁烟火，周围不得有火苗或火种。
- 2、使用使用保持良好通风。
- 3、重装是要保持喀什气瓶的固定，避免因固定不好而泄气。
- 4、要控制重灌量，严禁超装

使用说明：先将充气阀逆时针方向安装在大气瓶的出口上，将小气瓶安装在气阀的卡盘上，然后打开大气瓶开关，进行正常充气。小气瓶充满后，然后取下小气瓶，安装第二个空瓶进行第二次充气。

注意事项：

- 1、使用时要严禁烟火，周围不得有火苗或火种。
- 2、使用使用保持良好通风。
- 3、重装是要保持喀什气瓶的固定，避免因固定不好而泄气。
- 4、要控制重灌量，严禁超装

使用说明：先将充气阀逆时针方向安装在大气瓶的出口上，将小气瓶安装在气阀的卡盘上，然后打开大气瓶开关，进行正常充气。小气瓶充满后，然后取下小气瓶，安装第二个空瓶进行第二次充气。

注意事项：

- 1、使用时要严禁烟火，周围不得有火苗或火种。
- 2、使用使用保持良好通风。
- 3、重装是要保持喀什气瓶的固定，避免因固定不好而泄气。
- 4、要控制重灌量，严禁超装