

北京钢结构公司承揽工程/福鑫腾达实力雄厚

产品名称	北京钢结构公司承揽工程/福鑫腾达实力雄厚
公司名称	北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:福鑫腾达 型号:Q235 产地:北京
公司地址	北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-155
联系电话	010-57029168 13581754416

产品详情

钢结构工程

的安装1、立柱安装：为消除立柱长度制造中的误差对立柱标高的影响，吊装前，从牛腿上平面向下量1m作为理论标高的截面，标出明显标记，用作调整立柱标高的基准。在立柱底板的的上表面，标出通过立柱中心的纵横轴十字交叉线，用作立柱安装定位的基准。安装时将立柱上与基础上十字交叉线重合，先用水平仪以立柱上理论标高处的标记为准校正立柱的标高，然后用垫块垫实，拧紧地脚螺丝。再用两台经纬仪从两轴线方向校正立柱的垂直度，达到要求后使用双螺帽将螺栓拧紧。对于单根不稳定结构的立柱，可借助加风缆临时保护措施。对于设计有柱间支撑的立柱，可借助安装柱间支撑，以增强结构稳定性。2、吊车梁安装：吊车梁安装前，应对其进行检查，当变形不超限时才能安装。吊车梁单片吊装就位后应及时与牛腿用螺栓连接，并将梁上缘与柱之间的连接板连接，用水平仪和经纬仪照准调整，符合要求后将螺栓拧紧。3、屋面梁安装：屋面梁在地面拼装前应对构件进行检查，当构件变形不超限、高强度螺栓连接摩擦面没有泥沙等杂物并确认摩擦面平整、干燥时，方可在地面拼装。拼装时采用无油枕木将构件垫起，构件两侧用木杠支撑，以增强稳定性。屋面梁的拼装以两柱间作为一个单元，单元拼接后要检验：（1）梁的直线度；（2）与其它构件（例如立柱）联结的螺栓孔的间距尺寸。调整检验达到要求后，拧紧高强度螺栓。4、附件安装：屋面檩条、墙檩条安装同时进行。檩条安装前，对构件的变形情况进行检查，如有超限进行处理，清除构件表面油污、泥沙等。将数根檩条作为一组，一起吊装，在一跨安装完毕后，检查檩条坡度。要求檩条的直线度控制在允许偏差范围内，否则利用连接螺栓（必要时加垫块）加以调整。5、复检调整、焊接、补漆：吊装完毕后对所有构件复检、调整，达到设计要求后，进行现场施焊，对构件油漆损坏处进行修补。北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司（<http://www.bjfxtd.com>

）拥有专业的钢结构

设计师、工程师多名及有多年施工经验的

施工队伍，专业承接[彩钢板](#)，[钢结构阳光棚](#)，[钢结构玻璃顶](#)，[钢结构楼梯](#)，[钢结构平台](#)

等工程，在注重产品质量和企业信誉的同时，不断引进专业的技术人员和现代经营管理模式，以精湛的施工工艺、完善的售后服务呈现于广大用户。