

瑞华特暖气片不热如何检修？

产品名称	瑞华特暖气片不热如何检修？
公司名称	青岛瑞雪兆散热器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞华特 产地:天津
公司地址	崂山区辽阳东路海尔东城国际
联系电话	0532—86072811 13708956289

产品详情

冬季采暖时，如果瑞华特暖气片有不热现象很影响生活品质，如果出现暖气片不热的情况，我们应该如何应对呢？瑞华特小编给您分享3个检修方法。

第一种：检查一下瑞华特暖气片的放气阀，将放气阀拧开确认暖气片里面的气体已经排出干净，如果暖气片里面有大量气体，暖气片是不热的，这种情况是比较常见的。

第二种：检查瑞华特暖气片安装是否装反了，特别是高片的暖气片。现在很多新型暖气片，超过一米的高度就会选择从下面进出水，如果是在暖气片下面开孔的话，暖气片下端会加挡片，如

果装反了，水流过不去就会影响到暖气片的温度。

第三种:检查一下瑞华特暖气片管路是否堵塞，出现这种故障，就需要找专业的人员，如果处理不当可能会导致管路漏水等问题。

如果暖气片出现不热现象，正确的方法是暂停使用暖气片，检查问题处理完了之后再正常使用。