

西门子6MF1111-2AJ20-0AA0/6MF1111-0AJ42-0AA0/6MF1111-0AJ43-0AA0

产品名称	西门子6MF1111-2AJ20-0AA0/6MF1111-0AJ42-0AA0/6MF1111-0AJ43-0AA0
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6MF11112AJ20 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

北京域能汇通科技有限公司主营西门子7ME/7MB/7MH/7ML/7MF/7NG/6DR/6MF/7KG/7KM/7SJ/7UT/7UM/7RW/7SK/7XV/C79451/A5E等系列产品，常规货号备有库存，大部分备品备件货期4-6周，欢迎新老客户来电垂询！

西门子模块6MF1111-2AJ20-0AA0/6MF1111-0AJ42-0AA0/6MF1111-0AJ43-0AA0

西门子模块，西门子接口，西门子信号转换器，西门子适配器

应用

作为变电站远动单元或站内主控单元

可扩展本地或远程外围设备

作为数据节点，网关或前置机

可编程的自动化装置

用于后面板或 19" 机架安装

强大的通讯能力

多达 66 个用于本地和远程通讯的串行接口

根据 IEC 60870-5-101 /103 /104 和 IEC 61850

要求的通讯接口（串口通信，LAN/WAN 网口通信）

种类众多的第三方协议支持

灵活的冗余

元件冗余

通讯接口冗余

简单工程实施和维护

根据 IEC61131-3 创建用于开环和闭环控制功能的用户程序

面向对象的数据建模系统工程

一致的数据存储

专家智能的远程维护

依托闪存卡技术，简便的插拔备件更换

闪存卡存储配置和固件参数

不使用任何工程工具更换模块

TM 1703: 智能终端

在电线横截面达到2.5 mm²时直接连接输入输出和传感器信号

可以远在200 m的位置实现远程安装

直接连接到110/220 V直流回路的二进制信号输入/输出

安装在35 mm的DIN导轨上

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS232/RS 422 SIGNAL CONVERTER

6MF1111-0AJ43-0AA0 BUS INTERFACE

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS232/RS422 SIGNAL CONVERTER

6MF1111-0AJ20-0AA0 ADAPTER

6MF1111-2AJ20-0AA0 SIGNAL CONVERTER

GA0-843-G CM-0843 AX 1703-BUSINTERFACE (6MF1111-0AJ43-0AA0) (26 PCS)

GA0-842-E CM-0842 AX 1703-BUSINTERFACE (6MF1111-0AJ42-0AA0)(42 PCS)

GA0-829-E CM-0829 RS232/RS422(6MF1111-2AJ20-0AA0) (12 PCS)

GA0-822-E CM-0822 FIELDBUS-INTERFACE STAR (6MF1111-0AJ22-0AA0) (10 PCS)

CM-0843 AX 1703-BUSINTERFACE 6MF1111-0AJ43-0AA0 BF1603509734, 9736, 9739, 9741, 515903, 05 (PARTS FOR RELAY)

6MF1111-0AJ43-0AA0 BUS INTERFACE MODULE

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS 232/RS422 SIGNAL CONVERTER

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS422 CONVERTER

6MF1111-0AJ20-0AA0 TOOLBOX ADAPTER

(SIGNAL CONVERTER) GA0-829-E CM-0829 RS232/RS422 6MF1111-2AJ20-0AA0 BF1601500308, 313

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS422 SIGNAL CONVERTER

6MF1111-2AJ20-0AA0 CONTROL MODULE

6MF1111-2AJ20-0AA0 INTERFACE MODULE

6MF1111-0AJ22-0AA0 INTERFACE MODULE

6MF1111-0AJ21-0AA0 INTERFACE MODULE

6MF1111-0AJ27-0AA0 ANALOG MODULE

6MF1111-0AJ22-0AA0 FIELDBUS INTERFACE

6MF1111-2AJ20-0AA0 CONVERTER

6MF1111-2AJ20-0AA1 RS485 SIGNAL CONVERTER

(CAPTIVE USE) GA0-820-C CM-0820/ADAP TOOLBOX ADAPTER 6MF1111-0AJ20-0AA0

6MF1111-0AJ43-0AA0 BUSINTERFACE

6MF1111-0CJ45-0AA0 CABLE

6MF1111-0AJ42-0AA0, GA0-842-E, CM-0842 AX 1703-BUSINTERFACE

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS422 MODULE

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS485 CONVERTER

6MF1111-2AJ10-0AA0 SIGNAL CONVERTER

6MF1011-0CB11-0AA0 DIGITAL INPUT MODULE

6MF1011-0CD00-0AA0 ANALOG MODULE

6MF1011-0CC11-0AA0 COMMAND OUTPUT MODULE

6MF1011-0BJ20-0AA1 CABLE

6MF1011-0CD00-0AA0 ANALOG INPUT MODULE

6MF1011-0BJ20-0AA0 CABLE

6MF1011-0AF70-0AA0 ANALOG MODULE

6MF1011-0CB10-0AA0 DIGITAL INPUT MODULE

6MF1011-0CC10-0AA0 COMMAND OUTPUT MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFI-BUS INTERFACE

6MF1011-0AF70-0AA0 ANALOG INPUT MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFI-BUS INTERFACE MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFI BUS INTERFACE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFI- BUS INTERFACE MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFIBUS INTERFACE MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 BUS INTERFACE

6MF1011-0CB10-0AA0 DIGITAL INPUT CARD

6MF1011-0AF51-0AA0 ANALOG MODULE

6MF1011-0CF45-0AA0 PROFIBUS INTERRFACE MODULE

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS 422 CONVERTER

6MF1111-2AJ10-0AA0 RS232 SIGNAL CONVERTER

6MF1111-2AJ20-0AA0 RS232 SIGNAL CONVERTER

(CONVERTER) GA0-829-E CM-0829 RS232/RS422 6MF1111-2AJ20-0AA