

架桥机出租公司 架桥机出租 良元吊装桥梁架设

产品名称	架桥机出租公司 架桥机出租 良元吊装桥梁架设
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

四川架桥机租赁

架桥机事故原因分析

人为原因

由于铺轨数量是铁道部掌握的重要指标，架桥机出租公司，也是国家衡量铁路建设进度的主要统计指标，施工组织设计时留给铺架单位的铺架工期本来很紧张，而在施工中路基施工单位、桥隧施工单位由于种种原因往往拖工期，而总工期不变甚至有时还提前，则留给铺架单位的铺架时间更短。在此情况下，铺架单位不得不为赶进度而昼夜加班，使职工身心疲乏;为赶工期而图快图省事不按规则施工，架桥机出租，使铺轨后的线路质量差，而给架桥机通过时留下事故隐患;架桥机架桥时施工人员为赶工期往往省略有关安全措施，这样发生事故的机率便大大增加。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，从事行业二十余年专业从事桥梁建设安装运输与拆除，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

架桥机出租公司

架桥机操作规程：

[液压系统]

1、属于同一液压缸上的两个球型截止阀，架桥机出租公司，必须同时关闭或同时打开，切不可只打开期中一个而关闭另一个，否则将会造成事故甚至使软管爆裂或液压缸损坏；

2、根据前、中、后三个支腿和吊梁千斤顶的不同工况来确定溢流阀的整定值，但最大不得超过31MPa。整定后即用螺帽锁紧，并不可任意改动整定压力，过小则工作中经常溢流，造成油温升高甚至不能工作；整定压力过大则不能起保险作用，使元件损坏。具体整定数值由现场技术人员确定。

架桥机安装方案

1、安装顺序及施工组织表

2、安装

前支腿的安装

(1)铺设前支横移轨道:将前支横移轨道放在挡背墙或盖梁上，底部使用钢支垫或枕木并 使用水平仪调平。枕木必须是优质枕木，横移轨道下支垫物(枕木或其它)两支点之间的距离最大不应超过0.5米，支垫时每个支点承载力不小于 55 吨，横移轨道两头端部的支垫承载力不得小于 70 吨。当双幅同时架设时，架桥机出租公司，如果两盖梁之间的距离超过 0.5 米，横移轨中间及端部出现悬空时应应对横移轨道进行局部加强，以达到强度及刚度要求。

(2)将前支腿各零部件根据直、斜、弯桥的需要组装成整体，用吊车将前支腿吊起，将前支轮箱放在前支横移轨道上。调整前支腿高度，将前支腿与挡背墙(或已架预制梁)临时固定防倒。当架设下坡桥时，须根据实际工况垫高或制作刚性增高箱，用于消除大坡度带来的高度差，确保桥机处于水平工作状态。高度的增加需考虑稳定性，必要时需增加前支腿刚性。

注:前支驱动轮箱应安装在前支腿套筒内侧 270 毫米处。两套筒之间的距离需要调整，两驱动轮箱位置随之同步变动。

架桥机出租公司-架桥机出租-良元吊装桥梁架设(查看)由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。“桥梁建设安装运输与拆除等工程,架桥机租赁,龙门吊/吊车租赁”就选四川良元吊装安装工程有限责任公司(www.sichuanliangyuan.com)，公司位于：联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号，多年来，良元吊装坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。良元吊装期待成为您的长期合作伙伴！