

# 液压缸排除故障的方法

产品名称	液压缸排除故障的方法
公司名称	邢台市中宁液压设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邢台市开发区振兴路3号
联系电话	0319-3972896 13831911822

## 产品详情

- 1.液压附件的液压缸的端盖处密封圈压得太紧或太松。应调整密封圈使之有适当的松紧度，保证活塞杆能用手来回平稳地拉动而无泄漏；
- 2.活塞与活塞杆同轴度不好，应校正、调整；
- 3.活塞杆刚性差，加大活塞杆直径；
- 4.液压附件的液压缸运动零件之间间隙过大，应减小配合间隙；
- 5.液压附件的液压缸的安装位置偏移，应检查液压缸与导轨的平行度，并校正。
- 6.液压缸内径线性差（鼓形、锥形等），应修复，重配活塞；
- 7.缸内腐蚀、拉毛，应去掉锈蚀和毛刺，严格时应镗磨；
- 8.双出杆活塞缸的活塞杆两端螺帽拧得太紧，使其同心不良。应略松螺帽，使活塞处于自然状态；
- 9.液压附件的液压缸安装后与导轨不平行，应进行调整或重新安装；
- 10.活塞杆弯曲，应校直活塞杆；
- 11.缸内有空气侵入，应增设排气装置，或者使液压缸以最大行程快速运动，强迫排除空气；