

# 高层供水设备增压泵/不锈钢立式变频多级离心泵维修，山东莱芜供应

产品名称	高层供水设备增压泵/不锈钢立式变频多级离心泵维修，山东莱芜供应
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

## 产品详情

CDLF型立式多级离心泵 不锈钢冲压式离心泵举例：

典型的高压冲刷系统图的例子。中耐泵阀推荐这一种如图所示的安装方法，用于那些不能保证有“最小流量”通过泵的场所。

- 1、轻型多级离心泵的液流开关，将对泵提供保护，不使它在液流太小时，泵运转产生高热而损坏。
- 2、轻型多级离心泵的滤网，是为了在用以输送轻微污染水的装置中，保护液流开关而装设的。

注：在液流情况稳定以及能保证具有最小流量的装置中，上述措施是不需妥的。在有水锤危险的装置中，总得在泵的出口边装上一只止回阀。切勿使用快速关闭阀，像快速关闭喷枪之类，因为这种喷枪能导致水锤。影响电动机与泵轴联接，严重时会使泵轴断裂。

CDLF型立式多级离心泵 不锈钢冲压式离心泵电气连接：

- 1、轻型多级离心泵在打开接线盒盖以及除掉卸任何泵的零部件之前，一定要将电源关闭。电气连接必须由合格的电工按照当地法规进行。电动机接线盒必须与电源开关正确连接导线。操作电压和频率在铭牌上标出。注意所使用的电源要适合电动机。三相电动机必须连接到一只有保护功能的起动器上。
- 2、轻型多级离心泵的接线盒可以依次转到90°停直在四个位置上。需要时，可用螺丝刀去掉联轴器护板，但不要去掉联轴器。旋出电动机固定在泵上的螺栓。转动电机到所需的位置。再放上螺栓旋紧。重新装上联轴器护板，使它在泵头的凹口内呈垂直对中。电气连接应按照接线盒盖内的线路图来进行。

注：在轻型多级离心泵未充满液体前，不要起动泵。

