

# 不要立即打开新到达的冷热冲击试验箱原理的电源

产品名称	不要立即打开新到达的冷热冲击试验箱原理的电源
公司名称	上海林频软件开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	021-34098999 18721910782

## 产品详情

厂家告诉我们，[冷热冲击试验箱原理](#)

压缩机的运行需要润滑油保护，所以厂家在生产过程中向制冷系统加注一定量的专用润滑油。试验箱制造完成后，润滑剂和制冷剂将完全密封在制冷系统中。在试验箱运到工厂之前，它已经颠簸、移动甚至倾斜了几个小时或几天。此时，试验箱中的润滑油将沿管路流入换热器线圈，在颠簸和振动的作用下，少量润滑油也将注入压缩机的压缩室。开启试验箱后，试验箱制冷系统容易瘫痪。因此，出于安全考虑，将测试箱放置一到两个小时以通电。对的。

同时，为保证正常安全使用，压缩机和冷凝器必须定期清洗。使用一段时间后，应清洗温度冲击试验箱。

同样，冷热冲击试验箱原理在维护过程中也应该注意一些问题。首先，每月至少清洗一次。清洗试验箱时，应先切断电源。用软布蘸上水或洗碗剂，轻轻擦洗。用水把洗涤剂擦掉。其次，为防止损坏盒内的外涂层和塑料件，不要使用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、沸水、油、刷子等清洁测试盒；再次，当盒内附件脏污时，将其清除，并用水或洗涤剂清洗，并用干布擦拭电气部件的表面。清洁后，将电源插头插牢，检查温控器是否设置在正确位置。最后，当试验箱长时间不用时，拔下电源插头，擦拭干净，待箱充分干燥后关门。试验箱<http://www.lysyx.com/>