

上海邺(ye)丰液压制造 维修环卫车垃圾处理设备液压油缸 液压缸 油压缸保养

产品名称	上海邺(ye)丰液压制造 维修环卫车垃圾处理设备液压油缸 液压缸 油压缸保养
公司名称	上海邺丰液压设备有限公司
价格	300.00/件
规格参数	yefeng:生产厂 DG:车辆油缸 上海嘉定:曹安公路3798
公司地址	上海市嘉定区封浜镇通站路363号
联系电话	86-213911524 13918116906

产品详情

上海环卫车油缸制造商_上海邺(ye)丰液压设备有限公司，液压油缸维修，来样定制，缸体、活塞杆均有大量现货，生产及维修时间短。还可根据客户要求一门拆装等业务，为客户提供一条龙服务，是个重合同，守信用的企业。

新的液压油缸可喷出客户指定的颜色。有双耳、中轴、多级、双叉式的各种规格的形式制造，配套各种吨位不同厂家的油缸尺寸。

油缸规格：缸径40到400不等，压力20mpa-31.5mpa-60mpa

拆卸液压油缸

一、为了防止活塞杆等细长件弯曲或变形，放置时应用垫木支承均衡。拆卸时应防止损伤活塞杆顶端螺纹、油口螺纹和活塞杆表面、缸套内壁等。

第二、拆卸时应按顺序进行。由于各种液压缸结构和大小不尽相同，拆卸顺序也稍有不同。一般应放掉油缸两腔的油液，然后拆卸缸盖，然后拆卸活塞与活塞杆。在拆卸液压缸的缸盖时，对于内卡键式联接的卡键或卡环要使用专用工具，禁止使用扁铲；对于法兰式端盖必须用螺钉顶出，不允许锤击或硬撬。在活塞和活塞杆难以抽出时，不可强行打出，应先查明原因再进行拆卸。

第三、卸卸前后要设法创造条件防止液压缸的零件被周围的灰尘和杂质污染。例如，拆卸时应尽量在干净的环境下进行；拆卸后所有零件要用塑料布盖好，不要用棉布或其他工作用布覆盖。

第四、油缸拆卸后要认真检查，以确定哪些零件可以继续使用，哪些零件可以修理后再用，哪些零件必

须更换。

第五、装配前必须对各零件仔细清洗。

电厂油缸维修

后法兰厂家