

# 淄博叉车租赁 淄博叉车 淄博叉车租赁搬运

产品名称	淄博叉车租赁 淄博叉车 淄博叉车租赁搬运
公司名称	淄博市张店博中供销公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店商场东路19号
联系电话	13953312018

## 产品详情

淄博市张店博中供销公司为台励福叉车淄博总经销，公司在淄博张店区、周村区均有销售办事处门店，公司的合作单位：齐鲁石化，山铝，新华制药，黄河龙，齐都药业，东鹏建陶等。

操作叉车要注意一些操作风险。

当叉架上荷载过重会形成车尾翘起，此时让职员站在叉车一端体重充任平均配重，后果在提升货物时车尾忽然上翘致使职员跌伤。形成此突然的可能是叉车超负荷运载或职员站立位置没有保护对策。

要防止此类突然应加强叉车员的平安培育，严禁除操纵员外任何人乘坐站立在叉车上。而且按章程不得超荷运载。

淄博市张店博中供销公司为台励福叉车淄博和滨州总代理。台励福集团创立于1984年，主要产品行销全球，有“Tailift”、“台励福”、“ARTISON”、“ASW”“G·POWER”等注册品牌，是台湾大的叉车生产、出售企业及工业合格制作企业。

齿轮油性能指标及污染测定：含水量的测定

可采用定性分析和定量测定相结合的方法，通常用百分数来标明。含水量逾越0.2%时要替换新油。

淄博市张店博中供销公司为台励福叉车淄博和滨州总代理，淄博叉车租赁搬运，公司在淄博和滨州均有销售办事处门店，经营台励福叉车十多年，淄博叉车租赁公司，客户遍布山东各地，公司的合作单位：齐鲁石化，山铝，新华制药，淄博叉车租赁报价，黄河龙，齐都药业，东鹏建陶等。

## 电动叉车的安全阀怎么调整

依照动力装置的不同，叉车可分为内燃叉车和电动叉车两大类。电动叉车采用电驱动，与内燃叉车比较，具有无污染、易操作、节能高效等利益。那么你知道电动叉车的安全阀怎么调整吗?下面咱们简单的了解一下：

- 1、拧下多路阀进口处的测量孔螺塞，装上可以测到20MPa的油压表。
- 2、操作歪斜手柄，测量油缸行程到底时的压力。
- 3、油压与规定值不一样时，松开溢流阀的锁紧螺母，左、右旋动调理螺钉调整至规定值，压力高时向左回转，压力低时向右回转。
- 4、调整完毕，拧紧螺母，切断阀作业原理。

一些机械设备在使用过程中总会出现不可防止的问题，淄博叉车租赁，但是千万不要随意去调整电动叉车的安全阀压力，如果需求调整，一定要找专业人士按着正确的调整方法进行调整。防止发作风险。

上述就是调整电动叉车安全阀的方法，期望对你有所协助。

淄博叉车租赁-淄博叉车-淄博叉车租赁搬运由淄博市张店博中供销公司提供。淄博市张店博中供销公司（[www.bozhongchache.cn](http://www.bozhongchache.cn)）是山东淄博,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博叉车更加美好的未来。