

## 280度防烟防火阀 防烟防火阀 熠超通风设备防火阀

产品名称	280度防烟防火阀 防烟防火阀 熠超通风设备防火阀
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

### 产品详情

不锈钢防火阀在维修过程中注意的几个问题

- 1、存放在通风干燥的仓库中。严禁在户外堆放或存放。阀门两端的板需要堵住。
- 2、安装前检查不锈钢空气阀，清除内部运输和储存阀门造成的损坏。
- 3、安装前，70度防烟防火阀，请注意各部分的螺纹力是否平衡以及提升是否灵活。
- 4、应安装在没有剧烈振动和冲击的地方，防烟防火阀，以及使用阀门时不会损坏的地方。
- 5、当排放物堵塞时，使用金属杆或硬工具将其清除。注意使用金属杆或硬工具不要损坏阀盘和密封接触面。
- 6、应尽量避免交替使用酸碱介质，以免缩短使用寿命。
- 7、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。它的作用是当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，280度防烟防火阀，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

防火阀的设置小技巧。

- 1、管道穿越防火分区的隔墙处；
- 2、管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- 3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- 4、管道穿越变形缝的两侧。

不锈钢防火阀正确的安装位置

不锈钢防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

不锈钢防火阀正确的安装位置。

- 1、不锈钢防火阀通常能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。
- 2、不锈钢防火阀能够装置于风道穿越防火分区时。
- 3、不锈钢防火阀装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时。
- 4、当风道在无法防止的状况下，穿越车间或房间时。

280度防烟防火阀-防烟防火阀-熠超通风设备防火阀由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司（[rzyichao.tz1288.com](http://rzyichao.tz1288.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领熠超通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！