

工业电加热暖风机 冷暖长按E字键

产品名称	工业电加热暖风机 冷暖长按E字键
公司名称	河南名昂环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	驻马店市驿城区西工业区17-5
联系电话	18037696023

产品详情

电加热暖风机就是将电能转换为热能的过程，是一种高品质电加热设备，用于对流动的气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下，通过电加热器加热采用热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量，使被加热介质温度达到用户工艺要求。工作原理编辑电加热暖风机是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的路径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热暖风机内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源，避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化，严重时导致发热元件烧坏，有效延长电加热器使用寿命。

使用方法编辑1、将取暖器竖直放置在表面坚固的地方，要远离潮湿的环境和易燃物品。2、接通电源。3、将温控调节器旋至MAX()，让取暖器满功率运行。4、将档位功率开关调至所需档位后，取暖器会按所设定功率运行。5、一旦房间温度达到所要求的，加热元件将停止工作，但风扇会继续工作，一旦气温下降，加热元件会继续加热。6、取暖器会自动启动，停止，从而保持室内温度的恒定。[1]7、在关闭加热器之前，将温控调节器调至MIN关闭，将档位开关调至风扇或者O关闭，取暖器会在2分钟内冷却下来。