

# 保鲜冷库厂家 安徽旭梦 淮北保鲜冷库

产品名称	保鲜冷库厂家 安徽旭梦 淮北保鲜冷库
公司名称	安徽旭梦制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层
联系电话	18226638303 18226638303

## 产品详情

### 冷库常见故障及维修方法

开启压缩机（水冷式冷凝器的供水阀应予开启），从吸气旁通口吸进空气，经压缩机压缩升压，待压力升至1.2MPa表压时停机，迅速全开蒸发排管zui低处旁通口阀门和冷凝器出液三通口，压缩空气随之系统污物和水份分别由高压和低压侧迅速排出（较小空间冷库排管的排污口可临时接皮管引出库外，保鲜冷库厂家，注意皮管不得高于排污口）。

### 冷库工程商在冷库安装时要注意哪些细节？

对于冷库机组的位置设计时尽量遵循离蒸发器越近越好的原则，这是因为这样的位置摆放使得冷库机组散热良好且易维修。同时，冷库机组摆放时不宜放在不平的地面上等，出于冷库机组运行时的可能震动考虑，安装时需在冷库机组的四角安放防震垫片且确保水平牢固，保鲜冷库造价，避免被意外碰着碰倒。安徽旭梦公司欢迎大家前来咨询

### 冷库常见设备

压缩机：是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结，蔬菜保鲜冷库，通过散热片散发出热量到空气中，淮北保鲜冷库，制冷剂也从气态变成液态，压力升高。压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。这样压缩机不断工作，就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中，起到调节气温的作用。

保鲜冷库厂家-安徽旭梦(在线咨询)-淮北保鲜冷库由安徽旭梦制冷设备有限公司提供。安徽旭梦制冷设备有限公司(www.ahxumeng.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安徽旭梦——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层,联系人:徐经理。