

# 果园开沟施肥机 开沟施肥机 潞钰奇机械厂家直销

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 果园开沟施肥机 开沟施肥机<br>潞钰奇机械厂家直销 |
| 公司名称 | 曲阜市潞钰奇机械设备有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东省济宁市曲阜市龙虎工业园             |
| 联系电话 | 17686149246                |

## 产品详情

### 如何实现开沟施肥机的倒挡技术

在使用开沟施肥机之前，应先了解机器的构造、性能和使用方法等等，只有对其有着一定的了解，才能够在使用中得心应手，但在使用的时候总会遇到倒档的问题，只有对开沟施肥机的倒档有了一定的了解，才不会使其在倒档的时候发生故障，那么关于微耕机的倒档有哪些知识点呢？

首先扭动微耕机的扶手架上的油门手柄到低速位置中，并拉动主离合器操作纵杆到“离”的位置中。调动油门的手柄到低速位置中，拉动主离合器操纵杆至“倒”的位置中，之后手渐渐的将离合器的手柄松开。

但是在实现开沟施肥机的倒挡技术时，无必要将开沟施肥机的油门扭到低速度，而机手的站立位置也应尽可能的远离旋耕刀，在握住微耕机的倒挡把手时，换档位放置在空挡的位置。在换挡时，断开离合器，左手握紧离合器的手把，右手握紧倒挡，手再逐渐松开离合器的手把，但是需要控制好倒车的速度，切忌忽然放开开沟施肥机的离合器手把。

### 开沟施肥机

浅谈开沟施肥机的正确使用

开沟施肥机因为其适应性广泛，破土性好，作业效率高不耽误农时等特点，履带式开沟施肥一体机，在我国的大江南北都得以应用，无论是水田还是旱地，履带式开沟机都能胜任。应用十分广泛，在农业机械行业中占有举足轻重的地位。知己知彼，才能百战不殆。首先要了解履带式开沟机怎样使用才是正确的。

开沟施肥机刀片安装与使用方法：履带式开沟机重要的部件就是刀片了，使用机器前，要把刀片安装好。安装的正确与否直接影响旋耕的作业效果。旋耕作业开始前注意刀片的水平方向是否一致，如果不一致，调整刀片离地间隙，开沟施肥机，保证耕作深度左右一致。耕作过程中吗，根据土壤和作业环境随时进行调整。

随着科技的发展，旋耕机在农业方面的运用也越来越广泛，但如果使用方法不对的话反而会导致开沟施肥机的寿命缩短，那么旋耕机的正确使用方法是什么呢？接下来开沟施肥机厂家就来给大家具体介绍一下。

1、正确选择旋耕机刀轴转速和拖拉机转速。为保证旋耕机在作业中碎土符合农艺要求，旱耕作业前进速度选用2-3公里/小时，果树开沟施肥机，水耕或耙地作业则可选用3-5公里/小时。

对开沟施肥机刀轴转速而言，一般旱耕或耕作比阻较大的土壤时选用低速挡，其转速为200转/分钟左右，在水耕、耙地和耕作比阻较小的土壤时选用高速挡，其转速一般为270转/分钟左右。

2、开沟施肥机作业操作。由于拖拉机的液压悬挂装置和动力输出轴的结构有两种形式，旋耕机升降操作也不同。一种是拖拉机液压悬挂机构和动力输出轴是分别传动（如泰山-50、东风-50、上海-50等拖拉机），不管动力输出轴是否转动，旋耕机的升降均不受动力输出轴影响。

而另一种拖拉机的液压悬挂机构和动力输出轴是联动的（如丰收-27拖拉机），采用这种机型，只有当动力输出轴转动时才能提升开沟施肥机。这种拖拉机在田间作业时，果园开沟施肥机，如遇到刀滚陷在泥里，刀轴转不动，因负荷大而使拖拉机熄火，旋耕机就升不起来，这时应将动力输出轴上的万向节拆下，让动力输出轴空转提升旋耕机，刀轴才能脱挡旋转。

果园开沟施肥机-开沟施肥机-潞钰奇机械厂家直销由曲阜市潞钰奇机械设备有限公司提供。果园开沟施肥机-开沟施肥机-潞钰奇机械厂家直销是曲阜市潞钰奇机械设备有限公司（[qflyqjx.com](http://qflyqjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李君。