

保鲜冷库安装 安徽保鲜冷库 安徽旭梦，价格优惠

产品名称	保鲜冷库安装 安徽保鲜冷库 安徽旭梦，价格优惠
公司名称	安徽旭梦制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园1号楼4层
联系电话	18226638303 18226638303

产品详情

冷库应注意的节能控制

冷库制冷系统运行时，在压缩机的节能负荷调节的同时，例如以下1注意方面:

- 1、在不同工况和负荷的条件下，合理匹配压缩机、冷风机等设备，防止“大马拉小车”引起的能源损耗。其中冷风机耗能所占比例，约为38%~23%。
- 2、对换热设备进行有效管理，也能起到降低能耗的有效作用。因为当蒸发温度为-10℃时，保鲜冷库安装，冷凝温度每下降1℃，压缩机单位制冷量耗电减少2.5%~3.2%；当冷凝温度为30℃时，蒸发温度每提高1℃，压缩机单位耗电量则减少3.1%~3.9%。由此可见，管理好换热设备，对降低能耗具有重要意义。

冷库安装特殊库体的安装

有些冷库由于特殊的要求或现场的条件，必须做一些处理。

- 1、当库板长度或高度大于4.2米时，冷库需采取加强措施，使用加强角钢在库体中央加强冷库的整体结构。

- 2、无底板冷库安装时，把墙板埋于水泥中，保鲜冷库造价，再采用固定角铁固定。
- 3、有些操作间只有顶板，此时在四周墙壁上安装角铁，库板固定于其上。并采用硅胶或发泡料密封。

冷库安装风机的安装

膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上，并注意以下事项：

感温包决不能安装在吸气管底部

感温包必须能感受过热的蒸汽温度，不得暴露在极冷或极热的位置，安徽保鲜冷库，否则建议将感温包隔热。

感温包应安装在回气管截面的1点和4点的水平线上。不能安装在吸气管的底部，以防吸气管底部有油，使感温包接受错误信号。

保鲜冷库安装-安徽保鲜冷库-安徽旭梦，价格优惠由安徽旭梦制冷设备有限公司提供。安徽旭梦制冷设备有限公司（www.ahxumeng.com）为客户提供“冷库,冷库安装”等业务，公司拥有“旭梦”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。