

GZ209钢二柱暖气片厂家图片

QFGZ206钢二柱暖气片型号规格是什么？

产品名称	GZ209钢二柱暖气片厂家图片 QFGZ206钢二柱暖气片型号规格是什么？
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	13.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ206 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

然而除了这些能够影响暖气片的寿命外，在暖气片投入使用后，科学的使用更能够有效延长暖气片的寿命，让它在质保期内尽可能减少漏水、不热等问题。暖气片十大品牌金旗舰小编来说说如何科学使用延长暖气片的寿命。

怎样提高暖气片的使用寿命

1、集中供暖用户钢制散热器满水保养很关键

供暖期结束后，大多数居民往往疏忽了对钢制散热器的保养，集中供暖结束后还应注意保养暖气管道和暖气片，钢制散热器要满水保养，不要将暖气片中的水放出，这样可以更有效的延长暖气片的使用寿命，因为将水放出与空气结合更容易使暖气片氧化。

2、不要从供暖系统中私自放水

管道中缺了热水，就要补充冷水，使管网系统保持一定压力，放出热水越多，管网中的水

温就会迅速下降，造成室内温度降低。供暖系统中的水质复杂，是不能使用的。

3、不将潮湿的东西放在暖气片上

不将潮湿的东西放在暖气片上，不要拍打、摇晃暖气片或是将暖气片作为支撑往上放东西，否则会进一步腐蚀到暖气片，缩短使用寿命。

4、暖气片位置不要随意改动

暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置，能保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面，一旦管道、暖气片移位，会有漏水的可能，以免造成不必要的损失。

冬天开暖气能达到多少温度？散热器升温慢，调一下这个阀门来解决，根据国家供暖标准相关条例，供暖温度标准为 18 ± 2 ，也就是说，供暖后的标准温度合理控制在即18浮动变化，基本是在16和20之间，就是标准、达标的暖气温度。所以，现在散热器的配置以及很多供暖地区的温度都是在这个温度的区间范围，在地区严寒的城市，温度会适当提高一些，达到22左右。正是因为散热器可以让你做到想开就开，降温就开，即开即热也是散热器的一大特点。因此只要热量配置够，室内温度达到20度以上是没问题的。对于绝大部分家庭来说，暖气的室内温度有20-22度就足够了，这是一个既相对节能，又比较健康的温度。通常，在十来平的小居室，散热器在15分钟左右即可感受温暖。如果是空间区域较大，比如客餐厅或者是阳台式卧室，升温就会相对缓慢一些。