

澳门带式泥浆压滤脱水机 山东杰华环保科技

产品名称	澳门带式泥浆压滤脱水机 山东杰华环保科技
公司名称	山东杰华环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市舜王街道办事处东涝戈庄工业园
联系电话	15063672886

产品详情

今天就给大家讲讲如何进行安装压滤机。

- 1、压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。
- 2、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。
- 3、压滤机四周应有足够的操作维护空间，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。
- 4、按工作要求放好滤板，布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式，则布置压缩空气管路。
- 5、液压压滤机，带式泥浆压滤脱水机生产，液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油，澳门带式泥浆压滤脱水机，使用温度>-5 ；如环境温度偏低，可选用相似粘度，低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网加入。
- 6、机械或液压压紧装置，接通电源起动电机应工作正确。液压压紧加压时压力表应平稳上升，液压系统无泄流现象，根据机型大小正确调整液压站工作压力，试机后若发现油箱贮油不足须予以补充。

带式泥浆压滤脱水机

山东杰华环保科技有限公司专业生产压滤机，这里的压滤机上的滤布更换特别需要按照以下流程进行操作。

- 1、滤布不应挂得过松或过紧，带式泥浆压滤脱水机厂家，过松容易积尘，过紧容易拉坏。
- 2、新旧滤袋不应该混装在一起，防止损毁时间有所不同影响了设备正常工作。
- 3、替换下来的滤袋，先用压缩空气吹净，带式泥浆压滤脱水机多少钱，再检查有没有破洞，有破洞修复好后再进行替换。如被粉尘糊住的滤袋，用水冲洗，凉干后再进行替换。
- 4、滤饼适合厚度时暂停，卸饼后再展开工作，这样可延长滤袋的使用寿命。
- 5、换滤袋时无法用硬物必要扣滤袋往下拉，应用于力在滤袋上缝制的辅助拿着拉。
- 6、卸滤饼时，卸饼工具应与滤布尽量维持平行，防止损毁滤袋。
- 7、加装滤布时，应确保板框上部分滤布的平坦和相同，以免因滤布折扣而在板框挤压时损毁滤布。
- 9、卸滤饼时，应顺着滤布的方向铲滤饼。

带式泥浆压滤脱水机

山东杰华环保科技有限公司的压滤机拥有比较齐全的性能参数介绍：

机型性能参数：

过滤面积 (m²) 滤板外形尺寸 (mm) 滤板厚度 (mm) 滤饼厚度 (mm) 滤室数量 (个) 滤室理论容积 (L)、(m³) 整机外形尺寸 (长×宽×高) (mm) 安装基础尺寸 (mm) 滤室内工作压力 (MPa) 电机功率 (KW) 整机重量 (KG) 滤板性能滤板结构：板框式、厢式滤板。

滤板材质：不锈钢、铸铁、橡胶、增强聚bingxi (塑料)、高分子PE等。

其它性能：耐酸碱、过滤温度 ()、过滤压力 (MPa)。

功能配置：

手动压紧、电机压紧、自动液压压紧、自动保压、电气控制/电脑程控、自动拉板、自动接液翻板等。

进料方式：

中进料、或角进料、中上进料。

明流出液、暗流出液。

带式泥浆压滤脱水机

澳门带式泥浆压滤脱水机-山东杰华环保科技由山东杰华环保科技有限公司提供。山东杰华环保科技有限公司 (www.jiehuahb.com) 是从事“污水处理设备，气浮机，地理式污水处理设备，带式压滤机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜金金。