

# 干粉混料机 义利混料机供应商

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 干粉混料机 义利混料机供应商 |
| 公司名称 | 巩义市义利机械有限公司    |
| 价格   | 面议             |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 巩义市货场路中段       |
| 联系电话 | 13525577068    |

## 产品详情

### 水泥均化设备

#### 水泥混料机的应用与维护

- 1、罗茨风机的使用遵照罗茨风机的说明使用与维护加足润滑油，、单向阀、压力表的位置及方向连接正确，安全阀调整到安全范围；
- 2、通气管道、进出混料机的管道、法兰与混料机本身要保证不漏气、不漏灰，发现问题及时处理；
- 3、开机时先开罗茨风机，5-10分钟后开机械搅拌；
- 4、开机时注意各电机的电流和压力表的变化情况，出现超额定值的情况要及时处理；
- 5、根据混料量，流速调整搅拌叶片的角度，必须达到满意的混料效果；
- 6、定期对个润滑点加油并及时更换润滑油；
- 7、在生产中有停机时间时，检查搅拌箱底部的情况，需清理时及时清理；
- 8、开机前检查设备是否进水，受潮，若发现进水，干粉搅拌混料机，受潮而凝固，干粉混料机，板结要及时清理，以免烧毁电机或损坏设备。

## 气力与机械复合式混料机复合式混料机工作原理

在装有搅拌轴、叶片搅拌箱体底部，装备带有透气层的充气箱。

充气箱由罗茨风机鼓入高压空气、物料进入搅拌箱后，首先受搅拌箱底部

充气箱的气化作用而流态化，之后由搅拌箱中搅拌轴叶片的作用而充气搅拌，

由于出料口在搅拌箱的上部，经搅拌后的物料从出料口溢出。

出料口以下的物料则与后续的进入搅拌箱内的物料再进行搅拌后经出料口

溢出。由于搅拌箱内物料充分流态化，加上物料的溢出结构，

物料的粒状物（ ）将沉积在搅拌箱底部。

待混料机工作到一定时间需停机时，从搅拌箱侧面下部的清渣口清出。

我公司新近研制的干粉混料机是在总结机械式和气力式混料机优点的基础开发出来的，它不仅具有机械式混料机混料均匀的特点，同量具有气力式混机混料快捷，功耗小，干粉混料机，零部件消耗小的特点，干粉气流混料机，尤其是在艺布置方面不需要专门的工艺路线，只需要在输送设备的旁路稍加改进即可安装使用。经过多家水泥企业的使用，深受用户好评。设备磨损小，一年内不需更换易损件。

干粉混料机-义利混料机供应商(查看)由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司（[www.snjxc.com](http://www.snjxc.com)）是机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义利机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创义利机械更加美好的未来。