

天津维修感应玻璃门

产品名称	天津维修感应玻璃门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津维修感应玻璃门 天津安装感应门 安装感应玻璃门 安装品牌自动门 天津定做自动门公司

根据安装感应门的环境及要求，考虑选择感应门的配置。

- 1) 感应器的选择：在**酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的、商店等经常有人路过的地方选择窄区域的微博感应器（感应器都是可以调节的）。
- 2) 安全辅助装置：在**酒店等地方需要杜绝感应的夹人**，可以选择安装防夹人红外感应器。
- 3) 配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。

平移式感应门的主要性能

自动感应门的种类很多，首先，平移式感应门组由以下部件组成：

- 1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。
- 2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；
- 3、动力马达：提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。
- 4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。

7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

当门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。