

广东高效能制砂机销售价格 复合破碎机

产品名称	广东高效能制砂机销售价格 复合破碎机
公司名称	河南省奥特威机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市河洛路
联系电话	13838092159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省奥特威机械设备有限公司

复合破碎机的简述

复合破碎机是综合国内外同类破碎机技术，对主要技术参数进行优化设计研制而成的新型细碎，粗磨产品，主要用于中型水泥厂破碎水泥生料、熟料，为水泥厂技术改造或新建水泥生产线提供了一种理想的细碎设备，也适用于铁矿石、砂岩、石膏、高炉渣、煤矸石、块煤等其他中硬矿石的破碎，复合破碎机具有破碎比大、能耗小、运转平稳、结构简单、操作维修方便等特点。

复合破碎机属于路面工程机械，涉及一种复合式土壤破碎机。该复合式土壤破碎机包括一个土壤破碎仓和一个石灰破碎仓，石灰破碎仓的出料口下方设置有输料皮带，输料皮带的前端则位于土壤破碎仓的进料口处。本实用新型的装置既可省略干石灰预先水分化的工序，又可使高含水的土壤得到有效破碎，有利于施工质量提高。

立式制砂机日常保养:立式复合制砂机三级保养制度它体现了我国设备维修管理的重点由修理向保养的转变，以预防为主维修管理方针的更加明确。复合式破碎机三级保养制内容包括:破碎机设备的日常维护保养、一级保养和二级保养。三级保养制是以操作者为主对设备进行以保为主、保修并重的强制性维修制度。三级保养制是依靠全员、充分发挥全员的积极性，实行群管群修，专群结合，搞好设备维护保养的有效办法。立式复合破碎机

制砂机应用广泛，机械设备运到后，经过双方协商时间，制砂机就会派专人进行安装调试;但是对于一些客户想自己安装，那么我们公司在此提醒各位经理：安装调试过程中要认真阅读安装调试说明书，同时注意八个步骤：

- 1、在安装的时候，安装人员一定要首先对制砂机有着非常的了解，比如结构、性能等。然后根据现场情况来确定合适的安装工艺与流程。
 - 2、在安装时首先我们一定要有起重设备，没有起重机那么大的设备不可能可以正常安装成功。在固定设备之前，我么首先要认真的检查设备的预留空间是否足够，而后在检查一下地脚螺栓预留孔的坐标的位置。设备的纵、横基础坐标(纵横曲线)分别是设备的中心线和转子轴心线，各预留空间和地脚螺栓预留孔的中心位置差不得大于 $\pm 10\text{mm}$ 。
 - 3、设备与基础直接应填有吸振材料，以防止正是投入生产是出现设备基础不牢固的情况，从而影响工作进度。
 - 4、安装机体的时候，几面平直，机体与基础的相交面不可地脚螺栓应反复紧固，基础下部应有足够的空间，以便安装运输设备和设备检修。
 - 5、制砂机的电动机安装就绪后，应根据安装的实际情况，制砂生产线设备使用现场，配备传动带防护罩。
 - 6、板锤在转子上有时存在径向串动间隙，所以新机使用后反击架与板锤的间隙宽度必须保证不小于 20mm ，以确保板锤与后机架不至于相碰。
 - 7、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，建议调整后应用手转动转子数转，检查有无撞击。调整完毕后锁紧套筒螺母，防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞。
 - 8、制砂机的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在安装流程里实现考虑周全。
- 立式复合破碎机

广东高效能制砂机销售价格-复合破碎机(图)由河南省奥特威机械设备有限公司提供。“洗砂机,细砂回收机,立式制砂机,对辊式破碎机,磁选机”就选河南省奥特威机械设备有限公司(www.atwjsx.com),公司位于:河南省郑州市巩义市河洛路,多年来,奥特威坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。奥特威期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.atwzsj.com)还是从事溢流球磨机,河南水煤浆球磨机,冶金球磨机的厂家,欢迎来电咨询。