

美国UE压力开关H100-191,H100-191-M201-M446,H100-534

产品名称	美国UE压力开关H100-191,H100-191-M201-M446,H100-534
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:UE 型号:H100-191 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

美国UE压力开关H100-191,H100-191-M201-M446,H100-534

UE开关是由成立于1931年的美国联合电气控制公司（United Electric Controls）生产的压力和温度开关。UE开关的优点: 有效的抗腐蚀性能 传感器设计一体化 工业过程应用的选项 UE公司的质量控制 UE机械压力开关 UE机械压力开关，为纯机械形变导致微动开关动作。

UE H100系列开关是工厂工业过程压力-温度控制的低成本开关.外壳符合NEMA4X.带有斜形盒盖.一体式结构外壳.坚固耐用。

UE H100系列开关被广泛地应用在各种控制：热传导、冰点保护、工艺设备（泵、压缩机）、报警操纵台以及蒸气消毒灭菌等等。

特点

- UL，CSA和CE认证符合低压规程和设备规程
- 单点开关（单刀双掷或双刀双掷）输出
- 焊接不锈钢膜片
- 超低压，英寸水柱级
- 可选传感器材料用于腐蚀介质

· 不锈钢抛光卫生级连结

H100系列（通用型压力、真空、温度开关）：H100-483压力开关UE H100-484压力开关UE
H100-485压力开关UE H100-486压力开关UE H100-488压力开关UE H100-489压力开关UE
H100-490压力开关UE H100-491压力开关UE H100-492压力开关UE H100-493压力开关UE
H100-494压力开关UE H100-520压力开关UE H100-521压力开关UE H100-522压力开关UE
H100-523压力开关UE H100-524压力开关UE H100-525压力开关UE H100-530压力开关UE
H100-531压力开关UE H100-532压力开关UE H100-533压力开关UE H100-534压力开关UE
H100-535压力开关UE H100-560压力开关UE H100-561压力开关UE H100-562压力开关UE
H100-563压力开关UE H100-564压力开关UE H100-565压力开关UE H100-566压力开关UE
H100-567压力开关UE H100-610压力开关UE H100-612压力开关UE H100-616压力开关UE
H100-680压力开关UE H100-701压力开关UE H100-702压力开关UE H100-703压力开关UE
H100-704压力开关UE H100-705压力开关UE H100-706压力开关UE H100-171压力开关UE
H100-172压力开关UE H100-173压力开关UE H100-174压力开关UE H100-183压力开关UE
H100-184压力开关UE H100-185压力开关UE H100-186压力开关UE H100-188压力开关UE
H100-189压力开关UE H100-190压力开关UE H100-191压力开关UE H100-192压力开关UE
H100-193压力开关UE H100-194压力开关UE H100-218压力开关UE H100-270压力开关UE
H100-274压力开关UE H100-358压力开关UE H100-361压力开关UE H100-376压力开关UE
H100K-540压力开关UE H100K-541压力开关UE H100K-542压力开关UE
H100K-543压力开关UE H100K-544压力开关UE H100K-545压力开关UE
H100K-546压力开关UE H100K-547压力开关UE H100K-548压力开关UE
J120-126压力开关UE J120-134压力开关UE J120-137压力开关UE J120-144压力开关UE
J120-152压力开关UE J120-156压力开关UE J120-164压力开关UE J120-171压力开关UE
J120-172压力开关UE J120-173压力开关UE J120-174压力开关UE J120-183压力开关UE
J120-190压力开关UE J120-193压力开关UE J120-356压力开关UE J120-450压力开关UE
J120-483压力开关UE J120-484压力开关UE J120-488压力开关UE J120-520压力开关UE
J402K系列：J402K-147压力开关UE J402K-157压力开关UE J402K-455压力开关UE
J402K-456压力开关UE J402K-457压力开关UE J402K-559压力开关UE J402K-S147B
压力开关UE J402K-S157B 压力开关UE J402K-540压力开关UE J402K-541压力开关UE
J402K-542压力开关UE J402K-543压力开关UE J402K-544压力开关UE J402K-545压力开关UE
J402K-546压力开关UE J400K-147 压力开关UE J400K-157 压力开关UE J400K-455
压力开关UE J400K-456 压力开关UE J400K-457 压力开关UE J400K-559 压力开关UE J400K-
S147B 压力开关UE 400K-S157B压力开关UE J120K-36 压力开关UE J120K-37 压力开关UE
J120K-38 压力开关UE J120K-39 压力开关UE J120K-147 压力开关UE J120K-157 压力开关UE
J120K-367 压力开关UE J120K-455 压力开关UE J120K-456 压力开关UE J120K-457
压力开关UE J120K-540 压力开关UE J120K-541 压力开关UE J120K-542 压力开关UE
J120K-543 压力开关UE J120K-544 压力开关UE J120K-545 压力开关UE J120K-546
压力开关UE J120K-547 压力开关UE J120K-548 压力开关UE J120K-559 压力开关UE J120K-
S147B 压力开关UE J120K-S157B压力开关UE B100-120压力开关UE B100-121 压力开关UE
C100-120 压力开关UE E100-3BS 压力开关UE E100-4BC 压力开关UE E100-8BS 压力开关UE
F100-1BS 压力开关UE F100-3BS 压力开关UE F100-5BC 压力开关UE F100-6BS 压力开关UE
F100-8BC 压力开关UE F100-2BC 压力开关UE F100-5BS压力开关UE J403-S134B
压力开关UE J403-S137B 压力开关UE J403-S144B 压力开关UE J403-S146B 压力开关UE
J403-S156B 压力开关UE J403-S164B 压力开关UE J403-126 压力开关UE J403-134
压力开关UE J403-137 压力开关UE J403-144 压力开关UE J403-146 压力开关UE J403-156
压力开关UE J403-164 压力开关UE J403-270 压力开关UE J403-274 压力开关UE J403-358
压力开关UE J403-361 压力开关UE J403-376 压力开关UE J403-442 压力开关UE J403-443
压力开关UE J403-448 压力开关UE J403-450 压力开关UE J403-451 压力开关UE J403-452
压力开关UE J403-453 压力开关UE J403-454 压力开关UE J403-550 压力开关UE J403-551
压力开关UE J403-552 压力开关UE J403-553 压力开关UE J403-554 压力开关UE J403-555

压力开关UE J403-570 压力开关UE J403-571 压力开关UE J403-572 压力开关UE J403-610
压力开关UE J403-612 压力开关UE J403-614 压力开关UE J403-S126B 压力开关UE
H403-126 压力开关UE H403-134 压力开关UE H403-144 压力开关UE H403-146 压力开关UE
H403-156 压力开关UE H403-164 压力开关UE H403-358 压力开关UE H403-361 压力开关UE
H403-376 压力开关UE H403-S126B 压力开关UE H403-S134B 压力开关UE H403-S144B
压力开关UE H403-S146B 压力开关UE H403-S156B 压力开关UE H403-S164B 压力开关UE
H402K-455 压力开关UE H402K-456 压力开关UE H402K-457 压力开关UE
H402K-559 压力开关UE 2W2D00 压力开关UE 2X2D00 压力开关UE 2W4D00 压力开关UE
2W3A00 压力开关UE 2X3A00 压力开关UE 2WLP41 压力开关UE 2XLP41 压力开关UE
2WLP43 压力开关UE 2XLP43 压力开关UE 4W3A01 压力开关UE 4X3A01 压力开关UE
8W2D42 压力开关UE 8X2D42 压力开关UE 8W2D44 压力开关UE 8X2D44 压力开关UE
8W2D45 压力开关UE 8X2D45 压力开关UE H117-520 压力开关UE H117-521 压力开关UE
H117-522 压力开关UE H117-523 压力开关UE H117-524 压力开关UE H117-525 压力开关UE
H117-530 压力开关UE H117-531 压力开关UE H117-532 压力开关UE H117-533 压力开关UE
H117-534 压力开关UE H117-535 压力开关UE H117-560 压力开关UE H117-561 压力开关UE
H117-562 压力开关UE H117-563 压力开关UE H117-564 压力开关UE H117-565 压力开关UE
H117-566 压力开关UE H117-567 压力开关UE H117-171 压力开关UE H117-172 压力开关UE
H117-173 压力开关UE H117-174 压力开关UE H117-183 压力开关UE H117-184 压力开关UE
H117-185 压力开关UE H117-186 压力开关UE H117-188 压力开关UE H117-189 压力开关UE
H117-483 压力开关UE H117-484 压力开关UE H117-485 压力开关UE H117-486 压力开关UE
H117-488 压力开关UE H117-489 压力开关UE H117-218 压力开关UE H117-358 压力开关UE
H117-361 压力开关UE H117-376 压力开关UE H117-190 压力开关UE H117-191 压力开关UE
H117-192 压力开关UE H117-193 压力开关UE H117-194 压力开关UE H117-490 压力开关UE
H117-491 压力开关UE H117-492 压力开关UE H117-493 压力开关UE H117-494 压力开关UE
H117-700 压力开关UE H117-702 压力开关UE H117-704 压力开关UE H117-706 压力开关UE
H117K-540 压力开关UE H117K-541 压力开关UE H117K-542 压力开关UE H117K-543
压力开关UE H117K-544 压力开关UE H117K-545 压力开关UE H117K-546 压力开关UE
H117K-547 压力开关UE H117K-548 压力开关UE B117-120 压力开关UE B117-121
压力开关UE E117-2BSA 压力开关UE E117-5BS 压力开关UE E117-4BS 压力开关UE
E117-2BSB 压力开关UE E117-3BS 压力开关UE E117-8BS 压力开关UE Type E122P,
压力开关UE Type F120, 压力开关UE Type H119, 压力开关UE Type H119A, 压力开关UE
Type F119, 压力开关UE Type F119A, 压力开关UE Type H117, 压力开关UE Type H117K,
压力开关UE Type B117, 压力开关UE Type D1B1, 压力开关UE Type D1C1, 压力开关UE
Type D1D1, 压力开关UE Type D1C3, 压力开关UE Type D1D3, 压力开关UE Type D1A3,
压力开关UE Type D1B3, 压力开关UE Type D1A2, 压力开关UE Type D1B2, 压力开关UE
Type E403, 压力开关UE Type F400, 压力开关UE Type F402, 压力开关UE Type F403,
压力开关UE Type H100, 压力开关UE Type H100K, 压力开关UE Type B100, 压力开关UE
Type C100, 压力开关UE Type E100, 压力开关UE Type F100, 压力开关UE Type J6,
压力开关UE Type J6D, 压力开关UE Type J21K, 压力开关UE Type 800, 压力开关UE Type
802, 压力开关UE Type 802P, 压力开关UE Type 820E, 压力开关UE Type 822E, 压力开关UE
H100-520, 压力开关UE H100-521, 压力开关UE H100-522, 压力开关UE H100-523,
压力开关UE H100-524, 压力开关UE H100-525, 压力开关UE H100-701, 压力开关UE
H100-702, 压力开关UE H100-703, 压力开关UE H100-704, 压力开关UE H100-705,
压力开关UE H100-706, 压力开关UE J6-354, 压力开关UE J6-356, 压力开关UE J6-358,
压力开关UE J6-360, 压力开关UE J6-362, 压力开关UE J6-364, 压力开关UE J6-680,
压力开关UE H100-530, 压力开关UE H100-531, 压力开关UE H100-532, 压力开关UE
H100-533, 压力开关UE H100-534, 压力开关UE H100-535, 压力开关UE H100-171,
压力开关UE H100-172, 压力开关UE H100-173, 压力开关UE H100-174, 压力开关UE
H100-190, 压力开关UE H100-191, 压力开关UE H100-192, 压力开关UE H100-193,
压力开关UE H100-194, 压力开关UE H100-490, 压力开关UE H100-491, 压力开关UE
H100-492, 压力开关UE H100-493, 压力开关UE H100-494, 压力开关UE H100-183,

压力开关UE H100-184, 压力开关UE H100-185, 压力开关UE H100-186, 压力开关UE H100-188, 压力开关UE J6-160, 压力开关UE J6-610, 压力开关UE J6-612, 压力开关UE J6-614, 压力开关UE J6-218, 压力开关UE J6-222, 压力开关UE J6-224, 压力开关UE J6-226, 压力开关UE J6-230, 压力开关UE J6-258, 压力开关UE J6-266, 压力开关UE J6-270, 压力开关UE J6-272, 压力开关UE J6-274, 压力开关UE H105-S144B, 压力开关UE H105-S137B, 压力开关UE H105-S134B, 压力开关UE H105-S126B, 压力开关UE H105-S146B, 压力开关UE H105-S156B, 压力开关UE H105-S164B, 压力开关UE H105-126, 压力开关UE H105-134, 压力开关UE H105-137, 压力开关UE H105-144, 压力开关UE H105-146, 压力开关UE H105-156, 压力开关UE J120-488, 压力开关UE J120-489, 压力开关UE J120-S126B, 压力开关UE J120-S134B, 压力开关UE J120-S137B, 压力开关UE J120-S144B, 压力开关UE J120-S152B, 压力开关UE J120-S156B, 压力开关UE J120-S164B, 压力开关UE J120-190, 压力开关UE J120-191, 压力开关UE J120-192, 压力开关UE J120-193, 压力开关UE J120-194, 压力开关UE J120-490, 压力开关UE J120-491, 压力开关UE J120-492, 压力开关UE J120-493, 压力开关UE J120-494, 压力开关UE J120-270, 压力开关UE J120-274, 压力开关UE J120-612, 压力开关UE J120-616, 压力开关UE J120-680, 压力开关UE J120-701, 压力开关UE J120-702, 压力开关UE J120-703, 压力开关UE J120-704, 压力开关UE J120-705, 压力开关UE J120-450, 压力开关UE J120-451, 压力开关UE J120-452, 压力开关UE J120-453, 压力开关UE J120-454, 压力开关UE J120-550, 压力开关UE J120-551, 压力开关UE J120-552, 压力开关UE J120-553, 压力开关UE J120-554, 压力开关UE J120-555, 压力开关UE H121-S126B, 压力开关UE H122-S126B, 压力开关UE H122-S134B, 压力开关UE H121-S134B, 压力开关UE H121-S137B, 压力开关UE H121-S144B, 压力开关UE H122-S144B, 压力开关UE H122-S146B, 压力开关UE H121-S146B, 压力开关UE H121-S156B, 压力开关UE H122-S156B, 压力开关UE H122-S164B, 压力开关UE H121-S164B, 压力开关UE H121-126, 压力开关UE H122-126, 压力开关UE H122-134, 压力开关UE H121-134, 压力开关UE H121-137, 压力开关UE H121-144, 压力开关UE H122-144, 压力开关UE H122-146, 压力开关UE H121-146, 压力开关UE H121-156, 压力开关UE H122-156, 压力开关UE H122-164, 压力开关UE H121-164, 压力开关UE H121-358, 压力开关UE H121-554, 压力开关UE H122-554, 压力开关UE H122-555, 压力开关UE H121-555, 压力开关UE H121-701, 压力开关UE H121-702, 压力开关UE H122-702, 压力开关UE H122-703, 压力开关UE H121-703, 压力开关UE H121-704, 压力开关UE H122-704, 压力开关UE H122-705, 压力开关UE H121-705, 压力开关UE B100-120, 压力开关UE C100-120, 压力开关UE C100-121, 压力开关UE B100-121, 压力开关UE E100-2BSA, 压力开关UE E100-2BSB, 压力开关UE E100-3BS, 压力开关UE E100-4BS, 压力开关UE E100-5BS, 压力开关UE E100-8BS, 压力开关UE E100-2BCA, 压力开关UE E100-2BCB, 压力开关UE E100-3BC, 压力开关UE E100-4BC, 压力开关UE E100-5BC, 压力开关UE E100-8BC, 压力开关UE F100-1BS, 压力开关UE F100-2BS, 压力开关UE F100-3BS, 压力开关UE F100-4BS, 压力开关UE F100-5BS, 压力开关UE F100-6BS, 压力开关UE F100-7BS, 压力开关UE F100-8BS, 压力开关UE F100-1BC, 压力开关UE F100-2BC, 压力开关UE F100-3BC, 压力开关UE F100-4BC, 压力开关UE F100-5BC, 压力开关UE F100-6BC, 压力开关UE F100-7BC, 压力开关UE B100-13546, 压力开关UE B105-13270