

冷却塔 华隆风机 冷却塔生产厂家

产品名称	冷却塔 华隆风机 冷却塔生产厂家
公司名称	青岛华隆风机玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市长江三路288号
联系电话	15969899208

产品详情

玻璃钢冷却塔风机的保养方法冷却塔

冷却塔是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降。

闭式冷却塔冷却塔

作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

方形冷却塔

玻璃钢冷却塔风机的保养方法：冷却塔

对减速箱冷却塔检查和改换润滑油，打开减速箱盖，目测润滑油颜色，并用吸油抹布擦拭箱底，应没有金属屑末和黑泥屑末，放净润滑油，擦拭干净整个箱体，手动盘动风叶，封闭式冷却塔，查看齿轮接触紧密，无松动。

闭式冷却塔的启动与运行

一：启动

- 1、电器安装：我公司有用的电机额定电压为：3 ϕ /380V/50HZ，若客户用电电压超出额定电压的10%请使用客户做好调整，防止运转过程中烧坏电机（我公司对此不承担责任）。
- 2、参考随机电气资料，选取合适的电缆线接入外部导线。接线严格按照相关标准执行。放置在室外的电控箱请务必采取防水措施，以防止电控箱进水。冷却塔
- 3、冲洗管路、向水箱加水：安装完的管路运行时必须清洗管道，因为焊接完成的管道内有些许焊渣，如若不冲洗，运转的过程中会堵塞管路，并且严重影响水质，一次冲洗管路可用自来水代替软化水或纯净水，冲洗后的水必须排除，不能用于循环水的再次利用。

注：此为打开循环水泵开关，开启水泵时请注意：冷却塔

- 、为使循环水在整个系统循环起来，循环水泵用短时间多次启动、停止，观察供水的均衡状态进行加水。
 - 、排放配管内的空气，并打开冷却塔出水管的排气阀。
- 4、重新向水箱内加入软化水或纯净水，使得管路和设备中充满循环水做好运行前的准备。操作方式同上。
 - 5、喷淋系统：
 - 、打开集水槽低处的放水口，把水槽内积留的“尘埃”、“脏物”进行冲刷清理。确保集水槽内无杂物，检查水泵吸水口处的过滤网放置是否正确，能否很好的阻止杂物进入泵体。
 - 、向水槽内注入纯净水，此次注水至溢流口位置，在注水的同时检查自动补水阀是否能够正常工作，冷却塔生产厂家，（补水压力推荐0.05-0.3MPa），同时调节浮球阀的工作区间位置。以满足在喷淋泵正常运转，水位低时正常补水的功能。
 - 6、风动系统：冷却塔
 - 、确认塔体周围和吸入口及排气口附近没有异常。
 - 、请用手转动风扇、确保所有风叶与筒壁有适当的间隙。
 - 、若风机传动为皮带传动，请检查皮带的松紧程度是否均匀，在放松和拉紧皮带前必须松锁住马达架的螺栓，用顶住马达架的螺栓来调节皮带的松紧程度，最后再将马达架的螺栓锁紧即可。

横流式冷却塔冷却塔

1.减少收水器飞飘水冷却塔

(1)对收水器内的风道进行交错折返及材料改进，不用采用直式风道，既保证雾化效果，又有效地减少了上喷水穿过收水器的量。

(2)调整改变雾化装置的喷射方向和角度，冷却塔，减少上喷水穿过收水器现象的发生。

(3)尽量提高收水器的安装高度，改造基础支撑，冷却塔厂，抬高进风口上部塔体。

2.安装集水斗挡水层

在集水斗上进风口段安装一圈用不锈钢制作的挡水板，并使集水斗圆筒部分与挡水板下部紧密连接，其高视冷却塔的具体情况而定，以防水滴外溅。冷却塔

冷却塔-华隆风机-冷却塔生产厂家由青岛华隆风机玻璃钢有限公司提供。青岛华隆风机玻璃钢有限公司（www.hlfan.com）是一家从事“冷却塔,风机,通风设备,环保设备,除尘设备,废气处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华隆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华隆风机在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！