

恒毅环保机械 废纸打包机 肇庆打包机

产品名称	恒毅环保机械 废纸打包机 肇庆打包机
公司名称	惠州市恒毅环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道罗群村中京路88号厂房一楼
联系电话	13809831185

产品详情

打包机的日常维护需要做到以下六点：

- (1)、一星期一次将机器内之带屑或脏物清除。
- (2)、一个月一次将前节所提到之上滑板与中刀及前顶刀之清洁保养润滑做一次。
- (3)、每三个月一次除将以上两个保养做过后，再将所有（轴、心）及轴承处加点润滑油。
- (4)、每两年一次补充减速机轮箱内机油。
- (5)、须注意几个零件不可加油：送退带滚轮。所有皮带。打滑片及周围。
- (6)、每次加油时，不要加太多，以免微开关因浸油而产生故障。

打包机故障维修

但是由于在使用中零件的磨损，半自动打包机，不良的润滑，会引起零件的损坏，可能扩大故障和事故的发生，因此迅速地发现故障、排除故障十分重要。不会因为一点小故障而求助制造厂，从而赢得宝贵的时间和金钱。

下面就列举几个容易出现故障的地方和维修方法。

故障：切不断钢带

原因：1) 切刀磨损或故障

维修方法：检查切刀或切刀架是否磨损或故障，废纸打包机，如磨损严重应更换

2) 气压降低

维修方法：检查工作压力是否正常；

切断钢带力来自气缸参见故障现象；

检查操作

故障：锁扣夹口承受的拉力不够

原因：卡紧块联接孔或联接销磨损

维修方法：在槽深度浅时检查这些零件，必要时更换

打包机故障排除状况

一：卡带处理，当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，处理方法如下：a、拆开六角螺帽的垫圈。b、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以必须将螺丝转上些。c、取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。d、依以上c-b-a方式装配复原。e、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙状况

二：自动打包机不自动出带，肇庆打包机，遇此情形，首先检查“出带长度调整”是否在“0”处，然后再看穿带过程是否正确，全自动打包机，如果不行，送带滚轮附近卡住异物，亦会造成此一情况。

状况三：捆紧后不切带，有很多情况会造成此情况。a、松紧调整的太紧b、打滑片或者打滑皮带有油，皆位于松紧调整附近，必须拆下擦掉油。c、皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可。d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。

恒毅环保机械(图)-废纸打包机-肇庆打包机由惠州市恒毅环保机械制造有限公司提供。惠州市恒毅环保机械制造有限公司(www.hengyidabaoji.com)是从事“生产、加工、维修、销售:环保机械设备。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。