

单垄双行花生种植机 手扶播种覆膜机

产品名称	单垄双行花生种植机 手扶播种覆膜机
公司名称	曲阜市春耕农业机械制造厂
价格	.00/台
规格参数	春耕:花生播种机 型号:单行播种机 多行播种机 产地:山东
公司地址	曲阜市佳美大道路南(三孔)
联系电话	17564253339

产品详情

手扶拖拉机花生播种覆膜机 多功能花生播种喷药施肥覆膜机

手扶拖拉机牵引播种机，前行驱动轮（通过链轮、链条）带动排种轴和施肥轴转动，施肥铲将化肥施于两行花生中间的土中，排种机构将花生种均匀地播入相应的两条沟内。喷药系统向垄面喷洒除草剂后，松弛度自动调整的展膜机构将地膜均匀地平展在垄面，压膜辊及时将地膜压平，后端覆土铲扶土把地膜压实，集土滚桶在地膜表面筑出两条土带，这样一次作业就完成了播种、施肥、喷药、覆膜、筑土等全部工序。

地膜作用：地膜不仅能够提高地温、保水、保土、保肥提高肥效，而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝、抑盐保苗、改进近地面光热条件，使产品卫生清洁等多项功能。对于刚出土的幼苗来说，具有护根促长等作用。

花生播种机维修保养事项：

- 1、作业前，应仔细检查各紧固件，务必使其联结牢固。
- 2、作业前，各转动部位要加注润滑油。
- 3、每班作业后，将机具上附着的泥土等杂物清除干净。
- 4、每季作业后，检查各运转部位的轴承和链条，看是否需要更换或调整。
- 5、每季作业后，应及时用清水将施肥机构的化肥箱、排肥器、输肥管内的化肥冲洗干净，以免腐蚀机械；药桶内的杂质也要冲洗干净，并将桶内残液晒干。

- 6、每季作业后，要将排种器内的花生种子清除干净，以防影响明年的播种质量。
- 7、机具应放在通风遮阳处保存，不得露天停放。
- 8、存放机具时，将机架垫起，使驱动辊、起土铲等离开地面。

花生播种覆膜机注意事项：

1. 播种转地头时应保持平衡，严禁快速调头。
2. 远距离转移地块，应将播种机摘下放在拖斗内。
3. 排种器严禁进入沙子、泥土等异物，否则碎种。
4. 严禁种衣剂拌种，否则易堵塞排种器，并且种衣剂与排种器能发生化学反应，损害排种器。
5. 播种时，机器要匀速前进，否则易碎种。
6. 种子不能种的太深，种子离薄膜深度2 cm左右为宜。
7. 机器行进中，不允许调整机具和清理播种机上的泥土、缠草和废薄膜等。
8. 机器作业时严禁倒退。